



## GK-2201 RONIN Návod



Funkce:






\* Podpora 19 kláves anti-ghosting:

(Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, ↑, ↓, ←, →,  
Tab, Alt-LV, Ctrl-L/F, Shift-L)

\* Fn+W Přepínejte ASWD klávesy s i, J,, +-, →

\* Stiskněte FN+Win L: zapnout/vypnout windows

\* Stiskněte  : Zapnuto/vypnuto LED světlo

Fn klávesy		Funkce
Fn +		Režim dýchání LED světla
		Nastavení rychlosti dýchání LED (zapnutí/vypnutí)
		
		Upravte jas světla LED
		
Fn +	E	Média
	R	Hlasitost-
	T	Hlasitost+
	Y	Ztlumit
	U	Předchozí stopa/skladba
	I	Přehrát/ Pozastavit
	O	Další stopa/Skladba
	P	Email
	[{	Web
	}]	Kalkulačka
	ESC	~
	1 !	F1
	2 @	F2
	3 #	F3
	4 \$	F4
	5 %	F5
	6 ^	F6
	7 &	F7
	8 *	F8
	9 (	F9
0 )	F10	
-	F11	
= +	F12	
Home	Insert	
Del	End	
PgUp	PrtSc	
PgDn	Pause	