



Inteligentní WiFi prostorový termostat TSH02

Uživatelský manuál

INTO YOUR FUTURE

Děkujeme vám za výběr značky Tellur!

Abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost, přečtěte si prosím před použitím výrobku pozorně tuto uživatelskou příručku. Tuto uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití.

1. CO JE OBSAHEM DODÁVKY





2.2 Přijímač



3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Použití: Kotle a elektrické topné systémy Kompatibilita značky: Univerzální Přilímač: Kabelový, nástěnný Připojení přijímače: Kabelové k topnému systému, AC 100-240V 50/60Hz Bezdrátové 433MHz (FSK) s centrální jednotkou (dosah až 200 metrů) Vstupní zatížení přijímače: Max 3A pro kotel, Max 16A pro elektrický ohřev Příkon přijímače: Max 1W Centrální jednotka: Nástěnná nebo přenosná, s displejem Konektivita centrální jednotky: Bezdrátové 433MHz (FSK) s přijímačem (dosah až 200 metrů) Bezdrátové 2,4GHz s routerem Napájení centrální jednotky: Kabelové s typem C (kabel součástí dodávky) 2 x 1.5V AA baterie (nejsou součástí balení) Displej: 2,8" podsvícený Hystereze: 0,5°C Přesnost měření teploty: 0,1°C Kalibrace teploty: Ano, pomocí aplikace a pokročilých nastavení Teplotní statistika: Ano, pomocí aplikace Týdenní programování: Ano, až 6 period každý den Protimrazová ochrana: Ano, výchozí stav vypnuto Dětská pojistka: Ano Zobrazení na displeji: Aktuální teplota, nastavená teplota, hodiny, aktuální program, venkovní vlhkost, indikátor počasí Název aplikace: Tellur Smart

Amazon Alexa: Ano, kompatibilní Google Assistant: Ano, kompatibilní Siri Shortcuts: Ano, kompatibilní Bezdrátová frekvence: 2.4 GHz WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n Zabezpečení: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2/WEP Typ šifrování: WEP/TKIP/AES Kompatibilita: Zařízení se systémem Android 6 / iOS 11 nebo vyšším Černá barva Balení obsahuje: 1x Přijímač 1x Centrální jednotka 1x kabel typu C 1 metr 2x balení šroubů Rozměry produktu: Přijímač: 86 x 86 x 26 mm Centrální jednotka: 86 x 118 x 24 mm

4. MONTÁŽ VÝROBKU

!!!!!Důležité poznámky a varování:

- Zařízení neinstalujte na místa, kde se příliš mění teplota, jako jsou zdroje tepla/chladu, výstup vzduchu atd.
- Pokud ze zařízení cítíte kouř nebo slyšíte vysoký hluk, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Poté kontaktujte servisní středisko pro pomoc.
- Tento produkt byl navržen pouze pro vnitřní použití.
- Před instalací nebo údržbou výrobku se ujistěte, že je vypnuto napájení!
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že jste produkt
- připojili podle jeho jmenovitého napětí (AC100-240V).
- Abyste předešli poškození nebo oděru vedení, nevystavujte vodič hranám kovových nebo jiných ostrých předmětů

Rozměry (jednotka: mm)



Umístění centrální řídící jednotky



Instalace centrální řídící jednotky

a. 2 x AA baterie

*Poznámka

- 1. Doporučujeme používat nové značkové baterie AA 1,5 V
- 2. Ujistěte sé, že baterie vkládáte ve správné polaritě





- Zasuňte šroubovák do zářezu na zadní straně centrální jednotky, páčením otevřete základnu a rám panelu a poté vložte baterii do bateriového prostoru zařízení.
- Po vložení baterie zavřete zadní kryt pro dokončení instalace

b. USB napájení (rozhraní typ-C



Pro napájení zařízení použijte USB kabel typu C

Montáž přijímače



 Uvolněte přední kryt vložením šroubováku do spodní štěrbiny.

2. Můžete si vybrat způsob zapojení

A. Odkrytá kabeláž: vyberte jeden ze čtyř směrů a poté pomocí plochého šroubováku otevřete podél tečkované čáry

 Skrytá instalace a vedení: podél tečkované čáry uprostřed spodní skořepiny otevřete pomocí plochého šroubováku

 Vložte vodič do svorky a utáhněte jej plochým šroubovákem. Po utažení šroubů svorek zakryjte horní kryt a dokončete instalaci.



Poznámka: Drátěné vedení by se nemělo dotýkat pružinového tlačítka, jinak to ovlivní funkci tlačítka



Elektrické zapojení přijímače

Termostat pracuje na plný výkon v oblastech s nadmořskou výškou do 2500 m nad mořem. Jmenovitý výkon externí zátěže by měl být menší nebo roven 80 % jmenovitého výkonu termostatu v oblastech s nadmořskou výškou 2500 až 4200 m



Párování přijímače s centrální řídící jednotkou (spárováno z výroby)



5. OVLÁDÁNÍ VÝROBKU Běžné uživatelské operace

C ří

	Funkce	Kroky	
	Zapnuti / vypnuti	Krátkým stisknutím tlačitka zapnuti zapnete/vypnete termostat.	
	Automatický režim	Stiskněte tlačítko knofilku na 3 sekundy pro úpravu nastavení automatického režimu.	
Centrální	Režim ovládání teploty	Krátkým stisknutím tlačitka knofilku přepnete manuální/automatický režim.	
řídící	Nastavení teploty	točením knofiliku nastavite teplotu o 0,5°C.	
jednotka	Dětská pojistka	Dětskou pojistku aktivujete stisknutím tlačitka knofilku + tlačitka zapnutí po dobu 3 sekund.	
	Nastavení času	Pokud chcete nastavit čas, stiskněte tlačitko zapnutí na 3 sekundy.	
	Ovládání podsvícení	Pro ovládání podsvícení dvakrát rychle stiskněte tlačitko zapnutí.	
	Režim párování	Při vypnutém stavu stiskněte tlačítko knofilku + tlačítko zapnutí na dobu 3 sekund, spustí režim párování.	
Nastavení WiFi Při vypnutém napájení stiskněte na 3 sekundy tlačitko zapnutí" pro nastavení WiFi.		Při vypnutém napájení stiskněte na 3 sekundy tlačitko zapnutí ^{si} pro nastavení WiFi.	
	Připomenutí nízké spotřeby	Krátkým stisknutím tiačitka zapnutí zapnete/wpnete termostat.	

Nastavení automatického režimu

Na 3 sekundy stiskněte tlačítko knoflíku pro úpravu nastavení automatického režimu.

11-1-61		Question	Čas		Teplota	
Udalost		Symboly	Výchozí hodnota	Změna	Výchozí hodnota	Změna
	1	Î¥.	06:00		20°C (68°F)	
	2	(08:00	Ota	15°C (59°F)	0
	3	•	11:30	ıčejt	15°C (59°F)	ıčejt
Pracovní dny	4	s.	12:30	e Kn	15°C (59°F)	e kn
	5		17:00	oflík	22°C (72°F)	oflík
	6	Ś	22:00	em	15°C (59°F)	em
	1	Ĩ¥.	08:00		20°C (68°F)	
Víkend	2	Ś	22:00		15°C (59°F)	

Pokročilé nastavení centrální řídící jednotky (Obvykle pro profesionální techniky)

Při vypnutém napájení stiskněte tlačítko otočného knoflíku po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu pokročilého nastavení, poté znovu stiskněte tlačítko otočného knoflíku pro přepnutí do dalšího režimu. Stisknutím tlačítka napájení uložíte a ukončíte režim pokročilého nastavení.

Kód	Význam	Tlačitko otočného knofliku " 🎯 "	Výchozí hodnota
	Tepelné Kalibrace	-9,9 ~ 9,9°C (-9 ~ 9°F)	-1°C
02	Tepelné rozdíly	$0.5 \sim 10^{\circ}C (1 \sim 10^{\circ}F)$	±1"C
03	Horní teplotní limit	5 ~ 95°C (41 ~ 199°F)	50°C
04	Spodní teplotní limit	5 ~ 47°C (41 ~ 117°F)	5°C
05	Ochrana proti zamrznutí	Zapnuto: Ochrana proti zamrznuti zapnuta Zapnuto: Ochrana proti zamrznuti vypnuta	Vypnuto
06	Jednotky teploty	°C / *F	°C
09	Nastavení týdenního programování	12345: 5/2 tjdenni režim 123456 6/1 tjdenni režim 1234567: 7/0 tjdenni režim	12345
12	Dětská pojistka	c) Dokaj sojiska se desklivnje, kijej je okrazova svjendi zobrast ist vik kujej se aditvije delaka pojiska Do Dokaj sojiska se aditvije, kijej je okrazova vrjendi. Zobrati se ki, kijej se aditvije delaka pojiska 02. Delaka pojiska se desklivnje, kijej je okrazova vrjendi. Izoamine se se vise v vjimkou rokitosi ivenilaštou Nahoru a do u ja alivni delaka pojiste 03. Delaka pojiska se atlivnje, kijej je okrazova vrjenuš, uzamkne se vise kromě zapružilvypnuži koje je delaka pojistka aditvri	00
13	Zapnuti - Reset	00: Vypnuti 01: Zapnuti 22: Posledi stav před vypnutím	02
19	Reset	Pro reset stiskněte" @ "na 3 sekundy	/

Funkce	Kroky	Zobrazení na displeji	
Zapnutí/vypnutí	Krátce stiskněte 🕲	Kontrolka zapnutí je vždy zapnuta/vypnuta	
Párování	Ve vypnutém stavu na 3 s stiskněte 🔞	Zelená kontrolka 🛛 🕅 rychle bliká	
Připojení k síti bylo úspěšné	1	Bzučák pípá + kontrolky 🕲 a 📕 svítí	
Nuconý výstup	Ve vypnutém stavu klepněte na ම	Rozsvítí se červená a žlutá kontrolka 📕 📕	
	Krátce stiskněte () ukončíte režim nuceného výstupu a vrátíte se do vypnutého stavu	Kontrolka 🍈 zhasne	
Reset	Ve vypnutém stavu na 3 s stiskněte (), poté až zabliká) opět stiskněte ()	Kontrolky 📕 📕 📕 jednou bliknou	

Nastavení teplotního limitu	V zapnutém stavu na 3 s stiskněte 🔞	Kontrolka zapnutí 🍥 bliká (není nastaven žádný limit – výchozí stav)
	Jakmile kontrolka zapnutí bliká, jednou stiskněte 🛛 🔞	Kontrolka 🍈 bliká + svítí 🔳 (Teplotní limit nastaven na 30°C)
	Jakmile kontrolka zapnutí bliká, dvakrát stiskněte 🔘	Kontrolka 👩 bliká + svítí (Teplotní limit nastaven na 40°C)
	Jakmile kontrolka zapnutí bliká, 3 x stiskněte ₍₁₀₎	Kontrolka ⁽¹⁰⁾ bliká + svítí (Teplotní limit nastaven na 55°C)
	Jakmile kontrolka zapnutí bliká, na 3 s stiskněte	Ukončíte režim nastavení limitu externího teplotního čidla

6. PÁROVÁNÍ WIFI POMOCÍ APLIKACE TELLUR SMART

Důležité poznámky: Před zahájením párování se ujistěte, že je váš telefon připojen k bezdrátové síti 2,4 GHz a že máte přístup k heslu WiFi.

Aplikace nepodporuje sítě WiFi 6 se standardem 802.11ax. Nastavte prosím 2,4GHz WiFi síť na 802.11b/g/n. Pro snazší párování také doporučujeme mít aktivovanou funkci Bluetooth.

Spárování zařízení s aplikací

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Tellur Smart, která je k dispozici pro zařízení iOS nebo Android



 Po stažení vás aplikace požádá o vytvoření účtu (pokud jej ještě nemáte). Zadejte svůj e-mail, vyberte zemi, ve které žijete, a vytvořte si heslo pro svůj účet Tellur Smart.



Register	
Romania	
Ernal	

***Nastavení routeru

Toto zařízení podporuje pouze router ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, nepodporuje router pásma 5 GHz. Před konfigurací Wi-Fi nastavte příslušné parametry routeru, hesla Wi-Fi nesmí obsahují speciální znaky jako ~! @#\$%^&*(). Při připojování zařízení k routeru, umístěte mobilní telefon a zařízení blízko routeru, abyste urychlili konfiguraci zařízení.

 Otevřete aplikaci Tellur Smart a klikněte na "Přidat zařízení" nebo "+" a poté vyberte "Malé domácí spotřebiče" -> "Termostat (Wi-Fi)".

13:16 B 45 #		2003月月月1日74%	13:48 0		F4 CE 8	48735
Tellur *		0	<	Add Manuelly	Auto Scan	8
			Decred E running	(beers (BLE-W.F.)	Chaver CF-P0	Genver 39.41
27°C			Upting	0	1	۲
Excellent Outpor PV23	\$0.0% Oxfoor tumoly	1006.1NPa Deductife Press	Name of A	00-40	Charter (0.1)	Actars 0PD
All Devices	Living Room		салре Напрелярь	0	0	0
			Swall Home.Ap.	Themester (BLP-W P)	Themester OF PD	Temosal JUS
			Kitchon Appilanas	0		•
	-		Parezonik Hoath	Deer antei Sögben)	Vertilizion System (R.L-W-F)	Sie Ghiten System (19-4-)
	1		Video fun elliates	0		11
	×		Caravery Contest	Vertilation Bootern (74,6 ee)	TBV (Pijkee)	193AC (10 F)
	No device	5	Outcoar Tava			
	Add Devic		these		Vites	
			Crientalern ert			
*	<u>Q</u>	<u>`</u>	Industry& Apricalities	6.xmin (49-6)	C anal (N F)	O attair (Zighee)
4	0		<	1 C	>	

4. Aktivujte režim párování pro propojení s centrální řídící jednotku

① Ve vypnutém stavu dlouze na 3 sekundy stiskněte tlačítko napájení, když obrazovce bliká " ' ' a " ? termostat vstupte do stavu distribuční sítě;



Jakmile je aplikace Tellur Smart nainstalována na vašem zařízení a přidáte své chytré zařízení do aplikace, budete jej moci ovládat.

7. ZAŘÍZENÍ NELZE PŘIDAT?

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte připojení WiFi vašeho telefonu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování. Resetujte své chytré zařízení, aby vstoupilo do režimu párování.
- Zkontrolujte směrovač nebo související: Pokud používáte dvoupásmový směrovač, vyberte síť 2,4 GHz a přidejte zařízení. Musíte také povolit funkci vysílání routeru. Nastavte metodu šifrování jako WPA2-PSK a typ autorizace jako AES nebo obě nastavte na "auto".
- Zkontrolujte, zda je signál WiFi dostatečně silný. Aby byl signál silný, držte router a chytré zařízení co nejblíže.

- Bezdrátový režim by měl být 802.11.b/g/n (WiFi 6 protokol 802.11ax není podporován)
- Ujistěte se, že nepřekračujete maximální počet registrovaných zařízení podporovaných aplikací (150).
- Zkontrolujte, zda je na routeru povolena funkce filtrování MAC adres. Pokud ano, odeberte zařízení ze seznamu filtrů a ujistěte se, že router připojení zařízení neblokuje.
- Ujistěte se, že heslo WiFi zadané v aplikaci je správné.

Mohu ovládat zařízení pomocí sítě 2G/3G/4G?

Při prvním přidávání zařízení musí být zařízení a telefon připojeny ke stejné WiFi síti. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s aplikací Tellur Smart, můžete jej vzdáleně ovládat prostřednictvím sítí 2G/3G/4G.

Jak mohu sdílet své zařízení s rodinou?

Otevřete aplikaci Tellur Smart, přejděte na "Profil" -> "Sdílení zařízení" -> "Sdílení odesláno", klepněte na "Přidat sdílení" a sdílejte zařízení s přidanými členy rodiny. Upozornění – uživatelé si musí do svého zařízení nainstalovat aplikaci Tellur Smart, aby mohli vidět sdílená zařízení.

Jak mohu spravovat zařízení sdílená ostatními?

Otevřete aplikaci, přejděte na "Profil" > "Sdílení zařízení" > "Sdílení přijato", poté můžete najít zařízení sdílená ostatními uživateli. Chcete-li smazat sdílené zařízení, přejeďte prstem doleva.

8. INTEGRACE ALEXA:1. V aplikaci Alexa přejděte do domácí nabídky .

2. Vyberte "Skills" / "Skills & Games".

Search	
tollur smart	
Result	Sert Relevance v
Contract Sector	

table Vid al	0041580425PM
	Ð
Add Device	
Lists & Notes	
Reminders & Alarms	
Contacts	
Routines	
Things to Try	
Skills & Games	
Help & Feedback	
Settings	

3. Do vyhledávacího pole zadejte Tellur Smart.



 Vyberte Tellur Smart a kliknutím na "Povolit" aktivujte Tellur Smart. Zadejte svůj účet Tellur Smart a heslo. Nyní jste dokončili integraci s Alexou.

Aplikace Tellur Smart nyní ovládá Alexa a můžete hlasově ovládat zařízení přidaná v Tellur Smart. Pamatujte – pokud svá chytrá zařízení přejmenujete, použijte jednoduchý název, který Alexa rozpozná. Chcete-li ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím Alexa, používejte jednoduché a stručné hlasové příkazy.

Zde je několik příkladů pro Tellur termostat: "Alexo, nastav teplotu termostatu na 25 stupňů" "Alexo, zapni termostat" "Alexo, jaká je teplota termostatu?"



9. INTEGRACE GOOGLE HOME

Před použitím zařízení Google Home k ovládání zařízení se ujistěte, že splňujete následující podmínky:

- Máte zařízení Google Home nebo zařízení Android s Asistentem Google.
- Máte nejnovější verzi aplikace Google Home.
- · Máte nejnovější verzi aplikace Google (pouze pro Android).
- •Máte aplikaci Tellur Smart a související účet.

Přidání zařízení do aplikace Tellur Smart (viz pokyny k aplikaci) – tuto část můžete přeskočit, pokud jste do svého účtu Tellur Smart již nějaká zařízení přidali. Ujistěte se, že názvy vašich zařízení jsou snadno rozpoznatelné.

Propojte účet v Home Control

1. Přejděte na domovskou stránku Google a klepněte na "+".



2. Stiskněte tlačítko "Přidat nový", do vyhledávacího pole zadejte Tellur Smart a vyberte aplikaci ze seznamu. Dále vyberte region svého účtu Tellur Smart, zadejte svůj účet Tellur Smart a heslo a klepněte na "Propojit nyní". Po přiřazení místností zařízením budou vaše zařízení uvedena na stránce Ovládání domácnosti.



Nyní můžete svá chytrá zařízení ovládat prostřednictvím Google Home.

Zde je několik příkladů příkazů pro Tellur Termostat:

- "Ok Google, zvyš teplotu pro termostat o 2 stupně"
- "Ok Google, vypněte termostat"
- "Ok Google, změň termostat na Auto"
- "Ok Google, nastavte termostat na 22 stupňů"



Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem produktu, baterii, literatuře nebo obalu vám přípomíná, že všechny elektronické produkty a baterie je třeba po skončení jejich životnosti odevzdat do oddělených sběren odpadu; nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Uživatel je odpovědný za likvidaci zařízení pomocí určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a baterií v souladu s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení pomáhá zajistit, že odpad EEZ bude recyklován způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví a životní prostředí, nesprávná manipulace, náhodné rozbití, poškození a/nebo nesprávná recyklace na konci životnosti může být škodlivá. pro zdraví a životní prostředí.