

BBW200

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Aplikace BeeWi SmartPad:











Děkujeme vám za zakoupení chytrého senzoru teploty a vlhkosti BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak konfigurovat a efektivněji využívat svůj výrobek.

ÚVOD

Chytrý senzor teploty a vlhkosti BBW200 BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor, je jedním z nejnovějších senzorů své generace, může být plně ovládán na dálku pomocí speciální aplikace chytrého telefonu.

Je perfektně připraven pro použití jak v interiéru, tak pro venkovní použití, pro aplikace domácí automatizace, v případech kdy je vyžadována kontrola teploty a vlhkosti.

Je vybaven nejnovější technologií Bluetooth 4.0, která je kompatibilní s ostatními zařízeními Bluetooth SmartReady jako jsou chytré telefony a tablety prostřednictvím specializovaných aplikací.

1. POPIS VÝROBKU

1.1. Vzhled výrobku

- 1) Pružný pásek
- 2) Senzor teploty a vlhkosti
- 3) Stavová LED dioda
- 4) Kryt baterie



1.2. Obsah balení

- 1. Chytrý senzor teploty a vlhkosti
- 2. Pružné pásky
- 3. 2 AAA baterie
- 4. Stručná příručka a další informace

1.3. Hlavní vlastnosti

- Ovládejte teplotu a vlhkost doma kdykoliv a odkudkoliv!
- Velký rozsah a vysoká přesnost teplotního čidla a čidla vlhkosti
- Použití v interiéru nebo exteriéru
- Dlouhá životnost baterie, typicky 6 měsíců
- Lokální ovládání pomocí aplikace přes chytré telefony a tablety (pro iOS7+, Android
- 4.3+ a WinPhone 8.1+)

 - Vzdálené ovládání pomocí aplikace chytrého telefonu, po připojení k Gateway a Cloud serveru

Rádio	Bluetooth Low Energy
Dosah	Až do 30 metrů
Vlhkost	0 - 100% RH
Provozní rozsah	± 4.5 % RH max @ 20–80% RH)
	–20 až +85 °C / -4° do 185°F
Teplota	
	Přesnost: ±0.5 °C / ± 0.5°
Provozni rozsan	Minimální přesnost ±1 °C / ± 0.9°F
Spotřeba	0.28 mA typicky
Napájecí napětí	3V (2 AAA baterie)
Doba provozu	Cca 6 měsíců
Rozměry	80x80x22mm / 3.14x3.14x0.86 inches
Hmotnost	Cca 30g / 1.05 oz

1.4. Specifikace

Poznámka k přesnosti senzorů:

Teplotní senzor pracuje v rozsahu -20° až +80°. Přesnost 0,5% v rozsahu 0°- 70° a s přesností až 2% v rozsahu -20° – 0°.

Senzor vlhkosti zobrazuje hodnoty v RH (relativní vlhkost) v rozsahu 0 – 80% s přesností ± 3.0 % RH. Mimo tento rozsah se přesnost sníží až na 5% RH.

V případě vysoké vlhkosti, vyšší než 99% a nízké teploty může dojít k saturaci senzoru.

1.5. Kompatibilita

Teplotní a vlhkostní senzor BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor může být připojen lokálně nebo lze využít vzdáleného přístupu přes volitelnou bránu. Lokální přístup je podporován mobilní aplikací SmartPad přes rozhraní bluetooth chytrých mobilních telefonů a tabletů:

- Apple iPhone 4s a novější, iPad 3 a novější, iPod touch 5 a a novější
- Android modely vybavené OS 4.3 a novější
- Windowsphone modely vybavené OS 8.1 a novější

2. LOKÁLNÍ REŽIM

2.1. Úvod

Lokální režim využívá přímý přístup ovládání za použití chytrého telefonu nebo tabletu. Pro využití místního přístupu je nutné do telefonu nebo tabletu nainstalovat aplikaci "BeeWi SmartPad".

2.2. Počáteční nastavení

Pokud chcete používat Smart Temperature & Humidity Sensor v lokálním režimu, je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci "BeeWi SmartPad" pro chytré telefony nebo tablety. Tato aplikace je k dispozici ke stažení na internetu pro iOS, Android a WindowsPhone.

2.3. Párování

Před použitím Smart Temperature & Humidity Sensor, je nutné bezpečně spárovat senzor a chytrý telefon. Pouze autorizované zařízení bude mít přístup k ovládání.

- 1) Stáhněte a nainstalujte aplikaci BeeWi SmartPad
- Do senzoru Smart Temperature & Humidity Sensor vložte baterie. Pro párování bude senzor viditelný po dobu jedné minuty od zapnutí.
- Spusťte aplikaci a stiskněte tlačítko přidat zařízení (Add Peripheral), spustí se párování.
- 4) Jakmile se senzor "BeeWi Smart Temperature & Humidity Sensor " objeví na seznamu, vyberte jej a spárujte. Po úspěšném spárování se na displeji domácí stránky aplikace objeví nové okno.

3. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Upozornění: v závislosti na použitém OS se některé operace mohou lišit.

3.1. Domácí obrazovka

Domovská stránka zobrazuje seznam všech spárovaných a připojených zařízení. Výběrem okna zařízení lze:

- V případě ztráty spojení toto obnovit
- Přístup k ovládací obrazovce připojeného zařízení
- Chytit a přesunout okno, podržením prstu na okně.

V okně senzoru Smart Temperature & Humidity Sensor naleznete následující informace a funkce:

- Obrázek Smart Temperature & Humidity Sensor (uživatelsky nastavitelné)
- Název senzoru: Smart Temperature & Humidity Sensor (uživatelsky nastavitelné, výchozí název: "BeeWi Smart Temperature & Humidity Sensor".
- Stav připojení a intenzita signálu
- Hodnoty teploty a vlhkosti.

3.2. Ovládací obrazovka

Ze shora dolů obsahuje ovládací obrazovka tři různé sekce:

- Název senzoru Smart Temperature & Humidity Sensor
- Místní předpověď počasí

- Aktuální teplotu a vlhkost, grafické znázornění průběhu teplot a vlhkosti. Grafické znázornění může být vyvoláno poklepem na aktuální hodnotu. Grafické znázornění je nastavitelné v čase.

3.3. Obrazovka editace

Obrazovka editace umožňuje editaci detailů senzoru Smart Temperature & Humidity Sensor jako je název a obrázek.

Obrazovka též zahrnuje tlačítko pro aktualizaci SmartPad na nejnovější firmware, tato volba se objeví, pokud je aktualizace k dispozici.

Pokud chcete aktualizovat firmware, stiskněte tlačítko Aktualizace zařízení ("Update peripheral") na obrazovce editace, pak potvrďte příkaz a počkejte asi 3 minuty, než bude aktualizace firmwaru potvrzena.

Poznámka: Místní předpověď počasí je založena na umístnění telefonu. Jednotky teploty mohou být v předvolbách nastaveny na °C nebo F.

4. REŽIM GATEWAY

4.1. Úvod

Senzor Smart Temperature & Humidity Sensor lze také ovládat vzdáleně přes internet pomocí zvláštní internetové brány. V tomto případě je nutné použít jinou webovou aplikaci tak jak je popsáno v manuálu BeeWi Gateway.

4.2. Párování

Aby bylo možné zaregistrovat senzor Smart Temperature & Humidity Sensor jako součást sítě HomeBee, je nutné jej bezpečně spárovat s Master Gateway. Chcete-li to provést, postupujte takto:

1) Vložte baterie do senzoru Smart Temperature & Humidity Sensor. Pro párování bude senzor viditelný po dobu jedné minuty od okamžiku zapnutí.

2) Stiskněte tlačítko Gateway na dobu 5 vteřin až LED dioda začne blikat 2x za vteřinu a spustí se režim párování

3) Jakmile byl Smart Temperature & Humidity Sensor byl úspěšně spárován s Gateway, nové zařízení se zobrazí na domovské obrazovce webové aplikace.

4.3. Webový server

Pro přístup k vašemu zařízení spusťte ve webovém prohlížeči stánky HomeBee, nebo použijte webovou aplikaci. Na stránkách použijte svůj vlastní účet, pod kterým můžete zobrazit aktuální teplotu a vlhkost, zobrazovat grafické znázornění průběhu teplot a vlhkosti.

5. UPOZORNĚNÍ – ZÁRUKA – VÝJIMKY

5.1. Péče o váš výrobek

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, nad 45°C (včetně přímého slunečního záření) nebo pod -10°C. Může se snížit kapacita baterie ovlivnit funkčnost senzoru.
- Zařízení nevystavujte vlhkosti a dešti.
- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte ho na bezpečném místě.

5.2. Poškození, která nejsou kryta standardní zárukou

- Škody způsobené nesprávný použitím výrobku, jako jsou: otřesy, déšť, expozice extrémních teplot, prach, vlhkost a další příčiny.
- Škody vzniklé v důsledku nerespektování doporučení výrobce.
- Kosmetické škody jako jsou škrábance, barvy nebo jiné změny provedené na zařízení.
- Škody způsobené neautorizovaným rozebíráním nebo opravou zařízení