


Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcom texte



[userguide.shokz.net/openswim](http://userguide.shokz.net/openswim)

### Zapnutie/Vypnutie




#### Zapnutie OpenSwim

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, až kým nezačne LED kontrolka blikať modro.

#### Vypnutie OpenSwim


Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, až kým nezačne LED kontrolka blikať červeno.

### Nabíjanie




1. Pripojte OpenSwim k nabíjacej kolíske. Uistite sa, že kontakty a pružinové kontakty sú prepojené.
2. Pripojte nabíjaciu kolísku k počítaču alebo k napájaciemu adaptéru. Po úplnom nabití sa LED kontrolka sa rozsvieti modro.

### Prenos súborov ①




1. Pripojte OpenSwim k vášmu počítaču.
2. V prehliadači si otvorte **pevný disk** označený ako **OpenSwim**.

### Prenos súborov ②



3. Metódou drag and drop preneste audio súbory alebo adresáre na pevný disk.
4. Po ukončení prenosu súborov **kolísku odpojte**.

### Hudobné funkcie



▶|| **Prehrávanie zastavenia hudby**  
Jedenkrát kliknite na multifunkčné tlačidlo ●

🔊 **Zmena nastavenia ekvalizéra** M

⏮ **Nasledujúca stopa**  
Pri prehrávaní hudby stlačte na 2 sekundy tlačidlo Hlasitosť + ●

⏭ **Predchádzajúca stopa**  
Pri prehrávaní hudby stlačte na 2 sekundy tlačidlo Hlasitosť - ●