




RENEW čistička vzduchu


# Rychlý návod

Angličtina  
francouzština  
Němec  
španělština  
norský




## ZAČÍNÁME

1




Stojan Obnovte vzpřímeně s rukojetí popruhu nahoře a přihrádkou na kabel na stranu.

3



Nasadte kryt a naviňte vše navíc délka kabelu uvnitř.

2



Odstraňte kryt kabelového prostoru.  
Napájecí kabel připojte nejprve ke vstupu uvnitř oddílu a poté k elektrické zásuvce. Obnovení se spustí v automatickém režimu.

4



Stáhněte si aplikaci Airthings, vytvořte si svůj účet a připojte se k Obnovit.

## DOS &amp; NEDĚLEJTE




Přečtěte si uživatelskou příručku pro úplnou bezpečnost a použijte návod.



Klidně se hýbej  
Obnovte z místnosti do místnosti pomocí popruhové rukojeti.



Na horní část jednotky  
nepokládejte žádné předměty.



Neblokujte proudění vzduchu  
poblíž předního krytu,  
horní výstupní mřížka nebo systém  
Airthings Sensor.  
Nechte alespoň 8 palců (20 cm).

## NAŠE TOP TIPY



Použití automatického režimu —  
udrží váš vzduch čistý a  
minimalizuje spotřebu energie.



Potřebujete maximální čistící  
výkon? Stiskněte Boost  
spustit Obnovit na  
nejvyšší rychlost po dobu 1 hodiny.



Připraven do postele? Stiskněte Tichý  
spustit Obnovit na nejnižší rychlost po  
dobu 8 hodin.




Zkontrolujte kvalitu vzduchu  
na první pohled:  
● Zelená znamená Dobrý  
● Žlutá znamená Spravedlivý  
● Červená znamená Chudák

Pomocí aplikace Airthings můžete Renew ovládat na dálku, objednávat  
náhradní filtry a použít přizpůsobitelné grafy, abyste porozuměli svému  
aktuální a minulý trendy kvality ovzduší.


## PRVNÍ KROKY

1




Umístěte Obnovení svisle, rukojeť směrem nahoru a kabelový prostor na stranu.

3



Vyměňte kryt a zabalte dovnitř jakoukoli délku kabelu.

2



Odstraňte kryt kabelového prostoru. Nejprve zapojte kabel napájení ke vchodu uvnitř přihrádky a poté do elektrické zásuvky. Obnovení se spustí v automatickém režimu.

4



Stáhněte si aplikaci Earthings, vytvořte si účet a přihlaste se

ve společnosti Obnovit.

## INSTRUKCE




Přečtěte si uživatelskou příručku pro všechny bezpečnostní a provozní pokyny.



Neváhejte a přesouvejte Renew z jedné místnosti do druhé pomocí rukojeti.



Nepokládejte na zařízení žádné předměty.



Neblokuje proudění vzduchu v blízkosti předního krytu, z horní výstupní mřížky nebo ze senzorového systému Airthings. Nechte místo alespoň 20 cm.

## NAŠE NEJLEPŠÍ RADA



Použijte automatický režim. Pomáhá čistit vzduch a zároveň minimalizuje spotřebu energie.



Potřebujete maximální čistící výkon? Stiskněte Boost pro běží Obnovit rychlosti nejvyšší po dobu 1 hodiny.



Je čas jít spát? Stiskněte Tichý pro spuštění Obnovení na nejnižší rychlost. tišíš na 8 hodin.




Zkontrolujte kvalitu vzduchu na první pohled:  
 ● Zelené světlo indikuje dobrou úroveň  
 ● Žluté světlo indikuje průměrná úroveň  
 ● Červené světlo indikuje špatnou úroveň

S aplikací Airthings můžete na dálku ovládat Renew, objednávat náhradní filtry a použít přizpůsobitelné grafiky porozumět současným i minulým trendům kvality ovzduší.


## PRVNÍ KROKY

1




Umístěte Renew svisle s rukojetí nahoru a přihrádkou na kabel na stranu.

3



Nasadte kryt zpět a v případě potřeby za ním zabalte přebytečný kabel.

2



Odstraňte kryt kabelového prostoru. Připojte napájecí kabel nejprve do zásuvky uvnitř přihrádky a poté jej zapojte do elektrické zásuvky. Obnovení se spustí v automatickém režimu.

4



Stáhněte si aplikaci Airthings, vytvořte si účet a připojte se k Renew.

OPRAVIT  
A ŠPATNĚ


Určitě si přečtěte návod k použití důvěryhodný. Toto obsahuje komplexní bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.



Obnovení můžete provést na Manipulujte mezi různými Transportní místnosti.



Neumísťujte žádné Předměty na zařízení.



V žádném případě neblokuje proudění vzduchu v oblasti Přední panel, horní větrací mřížka popř des Earthings-Sensorsystems. Nechte alespoň vzdálenost 20 cm.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  
TIPY OD NÁS

použij toto Automatický režim. To zajišťuje čistý vzduch s minimální spotřebou energie.



Potřebujete maximum Úklidový výkon? Iis na podporu. Díky tomu to funguje Obnovte na nejvyšší rychlost po dobu jedné hodiny.



Chtěli byste spát? Iis Ty mličš. To způsobí jeho přepnutí Obnovte na osm hodin v nejtišší rychlostní stupeň.




Kontrola kvality vzduchu na první pohled:

- Zelená znamená dobře
- Žlutá znamená průměrný
- Červená znamená špatně

Pomocí aplikace Airthings můžete na dálku ovládat náhradní filtr Renew Řád a aktuální kvalita ovzduší a historické trendy pomocí přizpůsobitelné Sledujte schémata.


## PRVNÍ KROKY

1




Umístěte Obnovit svisle s rukojetí popruhu směrem nahoru a přihrádka na kabel na stranu.

3



Nasadte kryt a stočte kabel zbytky uvnitř.

2



Odstraňte kryt přihrádky kabelů. Nejprve připojte napájecí kabel energie u vchodu, který je uvnitř z přihrádky a poté do elektrické zásuvky. Obnovení se spustí v automatickém režimu.

4



Stáhněte si aplikaci Airthings, vytvořte si účet a připojte jej k Renew.

TIPY A  
VAROVÁNÍ


Přečtěte si uživatelskou příručku znát všechny pokyny k použití a bezpečnosti.



Obnovit můžete přesunout z jedné místnosti do druhé pomocí popruhu rukojeti.



Na horní část jednotky nepokládejte žádné předměty.



Neblokujte proudění vzduchu vedle přední obálky, horní výstupní mřížka, ani senzorový systém od Airthings. Nechte alespoň 20 cm (8 palců).

## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ



Použijte automatický režim : udrží vzduch čistý a minimalizuje spotřebu energie.



Potřebujete maximální výkon čištění? Stiskněte Boost pro spuštění Obnovit na maximum rychlost po dobu 1 hodiny.



Před spaním? Stisknutím Tichý spustíte Obnovení nejnižší rychlostí po dobu 8 hodin.




Zkontrolujte kvalitu vzduchu podívejte se:  
 ● Zelená znamená Skvělý  
 ● Žlutá znamená střední  
 ● Červená znamená Chudák

Pomocí aplikace Airthings můžete na dálku ovládat Obnovení, objednávat náhradní filtry a používat přizpůsobitelné grafy, abyste porozuměli aktuálním i minulým trendům kvality ovzduší.


## ZAČNĚTE

1




Nastavte Obnovit přímo nahoru a dolů pomocí rukojetí nahoru a kabelový prostor na stranu.

3



Nasaďte kryt a cívku přebytečný kabel v místnosti.

2



Odstraňte kryt kabelového prostoru.

Nejprve připojte napájecí kabel k zástrčce uvnitř kabelového prostoru a poté do zásuvky. Obnovit startér a Auto-modus.

4



Stáhněte si aplikaci Airthings, vytvořte si účet a připojte se k Renew.

## DŮLEŽITÁ RADA




Úplný přehled bezpečnostních a uživatelských pokynů naleznete v uživatelské příručce.



Jednotku Renew můžete přesouvat z místnosti do místnosti pomocí rukojeti.



Na zařízení nepokládejte žádné předměty.



Nesmíte blokovat proudění vzduchu blízko přední kryt, horní mřížka výfuku popř. Zemnění-senzorový systém. Nechte alespoň 20 cm.

## NAŠE NEJLEPŠÍ TIPY



Použit automatický režim – vyčistí vzduch a spotřebovává nejmenší množství elektřiny.



Potřebujete maximální výkon? Stiskněte tlačítko Zvýšit spustit Obnovení na nejvyšší sílu po dobu jedné hodiny.



Je čas jít spát? lis na tlačítko Ticho spustit Obnovení při nejnižší rychlosti po dobu osmi hodin.



Rychlý přehled o kvalitě vzduchu:

- Zelená znamená Dobrý
- Žlutá znamená Rozumné
- Červená znamená Špatný

Pomocí aplikace Airthings můžete na dálku ovládat zařízení Renew, objednávat nové filtry a používat přizpůsobitelné grafy, abyste pochopili vaši současnost a minulost trendy kvality ovzduší.



Dýchejte lépe.  
Žijte lépe.

Potřebujete trochu pomoci?

Články podpory najdete na [help.airthings.com](https://help.airthings.com) nebo kontaktujte náš tým  
základních služeb e-mailem na [support@airthings.com](mailto:support@airthings.com)

Sledujte @airthings \_



[www.linktr.ee/airthings](https://www.linktr.ee/airthings)