

Honeywell

EN Smart Portable Air Conditioner
User Manual –
Honeywell Air Comfort App
Read and save these instructions before use

FR Climatiseur portable Smart
Manuel d'utilisation –
Application Honeywell Air Comfort
Lire ces instructions avant l'utilisation et
les conserver

ES Aire acondicionado portátil inteligente
Manual de usuario –
App Honeywell Air Comfort
Lea y guarde estas instrucciones antes
de usar la unidad

NL Slimme Mobiele Airconditioner
Gebruikershandleiding–
Honeywell Air Comfort App
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en
bewaar deze goed

DE Tragbare Smart-Klimaanlage
Bedienungsanleitung –
Honeywell Air Comfort App
Lesen sie die anleitung vor dem gebrauch
und heben sie sie auf

IT Condizionatore d'aria portatile smart
Manuale dell'utente –
App Honeywell Air Comfort
Leggere attentamente le istruzioni prima
dell'utilizzo dell'apparecchio

PL Inteligentny klimatyzator przenośny
Instrukcja obsługi –
aplikacja Honeywell Air Comfort
Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję przed użyciem

PT Ar condicionado portátil inteligente
Manual do utilizador –
Aplicação Honeywell Air Comfort
Leia e guarde estas instruções antes da utilização



Model / Modèle / Modelo / Modello /
Model / Modelo / Modelo:
HF08CESVWK / HF09CESVWK

Customer Support:
Web: www.jmatek.com
+31 20 5207422 | Support.eu@jmatek.com

QUICK START GUIDE - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Thank you for purchasing a Honeywell Smart Portable Air Conditioner. This Quick Start Guide is intended to provide you with important information needed to set up and operate the Honeywell Air Comfort App and an Amazon Echo device.


DOWNLOADING THE APP

CAUTION: The smart portable air conditioner and the Honeywell Air Comfort app require connection to a **2.4 GHz** Wi-Fi network for proper operation through your device.

NOTE: Ensure your Wi-Fi password does not contain any of the following characters: ", /, \ or &.



REGISTERING AN ACCOUNT



- Open the app.
- Tap **Register**.
- Read the Privacy Policy. If you agree with the Privacy policy, tap **Agree**.
- Enter your email (3A) or mobile phone number (3B).
- Tap **Get Verification Code**.

REGISTERING AN ACCOUNT (CONTINUED)



- Enter the verification code.




- Set the password.
- Tap **Done**.

* The user will receive a verification email from "**system.az@notice.2.ismartlife.me**" with contact name "**Honeywell Air Comfort**" and subject title "**Registration Verification Code**". If email is not received in your inbox, check your junk or spam folders. If you didn't receive a verification email after 60 seconds, click the resend button.


SETTING UP A GROUP



- Tap **Me** on the bottom right.




- Tap **Group Management**.




- Set the **Group Name** and **Location**.
- Mark the location of the air conditioner.
- Tap **Done**.

CONNECTING THE AIR CONDITIONER WITH THE APP




- Press and hold the  button on the device until it sounds and the  icon lights up, or,
- On the remote control, press and hold  and  buttons until the device sounds and the  icon lights up.
- Wi-Fi on the portable air conditioner is now active.




- Press  to turn on the portable air conditioner.
- On the app, tap  to add a device.


- Tap **PAC - HF Series**.



- Enter the Wi-Fi password.
- Tap **Confirm**.




- Tap **Go to Connect**.
- Tap the **Smartlife-XXXX** network (XXXX - model number).
- Once connected, press the home/back button on your device and go back to the Honeywell Air Comfort App.




- Wait until the connection is completed.
- Tap **Done**.

USING THE APP



MAIN SCREEN



GROUP SETTINGS



BASIC CONTROLS



- Tap **Portable Air Conditioner**.

- Tap  to switch the portable air conditioner on/off.

Go back to main screen

Switching on/off

Current temperature

Current settings

Temperature down button

Mode button

Speed button

Portable Air Conditioner

71°F

Mode Speed Swing Schedule

Device settings:

- Device Name
- Device Information
- Third-party Control (Alexa/Google Assistant)
- Offline Notification ON/OFF
- Share Device
- FAQ & Feedback
- Check Device Network
- Check for Firmware Update
- Remove Device


Schedule button

Swing button


Temperature up button

USING THE APP (CONTINUED)

SETTING THE MODE AND FAN SPEED




- Tap **Mode** button.
- Select the **Auto, Cool, Dry, Fan** or **Sleep** mode.



- Tap **Speed** button.
- Select the **Auto, High, Medium** or **Low** fan speed setting.

SETTING A TIMER




- Tap **Schedule** set button.
- Tap **Add Timing**.
- Set the timer(s).
- When the timer is set, tap **Save**. Multiple timers can be set following the same steps.


USING THE APP (CONTINUED)

ADDING A TAP-TO-RUN

NOTE: The tap-to-run feature allows you to activate a set of air conditioner actions at the same time with one tap.




- Tap **Smart** control button.
- Tap **Add “Tap-To-Run”**.
- Tap **Name** to set the name of the tap-to-run action.
- Tap **Style** to set the background color or image.
- Tap **Condition** to add a condition to the tap-to-run action.
- Select condition(s) you want to add.




- Tap **Task** to add a task to the tap-to-run action.
- Select the task you want to add.
- Tap **Effective Period** to select when the tap-to-run action should activate.
- Tap **Next**.
- Tap **Save**.

ADDING AN AUTOMATION


NOTE: The automation feature automatically activates a set of air conditioner actions when the set conditions are met.




- Tap **Smart** control button.
- Tap **Add "Automatic"**.




- Tap **Name** to set the name of the automation action.
- Tap **Style** to set the background color or image.



- Tap **Condition** to add a condition to the automation action.
- Select condition(s) you want to add.



- Tap **Task** to add a task to the automation action.
- Select the task you want to add.



- Tap **Effective Period** to select when the automation action should be active.
- Tap **Next**.
- Tap **Save**.

CONNECTING TO AMAZON ECHO

NOTE: Ensure your Amazon Echo device is switched on and connected to the Wi-Fi network.

- Open the "Amazon Alexa" app on your device.
- Tap  and then **Skills & Games**.
- Tap  and type "Honeywell Air Comfort". Tap the **Honeywell Air Comfort** skill.
- Tap **ENABLE TO USE** button.
- Enter your Honeywell Air Comfort App login and password.
- Tap **Link Now** and then tap **Authorize**.
- Tap **Done**.
- Tap **DISCOVER DEVICE**. Choose "Portable Air Conditioner".
- Tap **SET UP DEVICE**. Choose a group for the device or tap **SKIP**.
- Choose "Portable Air Conditioner".
- Tap **DONE**.

CONNECTING TO GOOGLE HOME

NOTE: Ensure your Google Home device is switched on and connected to the Wi-Fi network.

- Open the "Google Home" app on your device.
- Tap + on the top left. Tap **Set up device**.
- Tap **Have something already set up?**
- Tap  and type "Honeywell Air Comfort". Tap **Honeywell Air Comfort**.
- Enter your Honeywell Air Comfort App login and password.
- Tap **Link Now** and then tap **Authorize**.
- To add the portable air conditioner to a room, tap the **Portable Air Conditioner** and then tap **Add to a room**. Or tap the **X** on the top left to skip.
- Choose a room for the device, tap **Next** and then **DONE**.

Switching on/off:

- Say: "Alexa/Hey Google, turn on/off portable air conditioner".

Setting the target temperature level:

- Say: "Alexa/Hey Google, set Portable Air Conditioner to XX."
(Set between 60 °F – 90 °F)

Switching the Tap-To-Run/Automation on/off:

- Say: "Alexa/Hey Google, switch <scenario name> on/off."

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Unable to register/login to an account.	Mobile smart device's Wi-Fi is switched off.	Switch on the mobile smart device's Wi-Fi.
	Wi-Fi signal is too weak.	• Install a Wi-Fi extender (not included). • Move the portable air conditioner closer to the Wi-Fi router.
	Forgot the password of your account.	At the login screen, tap "Forgot Password" and input your Mobile/ Email, then tap "Get Verification Code". An SMS or an email will be sent to you. Follow the process to reset your password.
Portable air conditioner cannot pair with the Honeywell Air Comfort App.	Portable air conditioner is not connected to the socket-outlet.	Connect the portable air conditioner to the socket-outlet.
	The Wi-Fi setting on the device is not set properly.	• Press and hold the Wi-Fi button on the device until it sounds twice. The Wi-Fi settings are reset. • Press and hold the Mode and Swing buttons on the remote until the device sounds 8 times and then sounds twice. The Wi-Fi settings are reset.

TROUBLESHOOTING (CONTINUED)

Problem	Possible Cause	Solution
Portable air conditioner cannot pair with the Honeywell Air Comfort App. (Continued)	Wi-Fi signal is too weak.	• Install a Wi-Fi extender (not included). • Move the portable air conditioner closer to the Wi-Fi router.
	Wi-Fi connection frequency is incorrect.	Select a 2.4 GHz Wi-Fi network.
	Wi-Fi password is incorrect.	Use a correct Wi-Fi password.
	Wi-Fi network is invisible.	Set the Wi-Fi network to visible.
	Wi-Fi name uses foreign characters.	Set the Wi-Fi name to use standard alphabetical characters and numbers only.
	The encryption method of the router's wireless setting is wrong.	Set the encryption method of the router's wireless setting to "WPA2-PSK" and the authentication type to "AES", or both are set as automatic. Note: "802.11n only" is not allowed in wireless mode.
	The number of connected devices has reached the limit of the router.	• Turn off the Wi-Fi functions of some of the connected devices. • Re-configure the router.
	The router has enabled the wireless MAC address filter.	• Remove the device from the MAC address filter on the router. • Ensure the device is not prohibited by the router to connect to the network.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Merci d'avoir acheté un climatiseur portable intelligent Honeywell. Ce guide de démarrage rapide vise à vous fournir d'importantes informations nécessaires à la configuration et au fonctionnement de l'application Honeywell Air Comfort et d'un appareil Amazon Echo.


TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

ATTENTION: Le climatiseur portable intelligent et l'application Honeywell Air Comfort nécessitent une connexion à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz pour fonctionner correctement à partir de votre appareil.

REMARQUE: Assurez-vous que votre mot de passe Wi-Fi ne contient aucun des caractères suivants : **“, /, \ ou &.**



ENREGISTREMENT D'UN COMPTE



- Ouvrez l'application.
- Appuyez sur **S'inscrire**.
- Lisez la politique de confidentialité. Si vous acceptez la politique de confidentialité, appuyez sur **J'accepte**.
- Entrez votre adresse courriel (3A) ou votre numéro de téléphone mobile (3B).
- Appuyez sur **Obtenir le code de vérification**.



- Entrez le code de vérification.




- Définissez le mot de passe.
- Appuyez sur **Terminé**.

* L'utilisateur recevra un courriel de vérification provenant de "system.az@notice.2.ismartlife.me" avec le nom de contact "**Honeywell Air Comfort**" et le titre d'objet "**Code de vérification de l'enregistrement**". Si le courriel n'apparaît pas dans votre boîte de réception, vérifiez dans le dossier de courrier indésirable ou dans le dossier pourriel. Si vous n'avez pas reçu un courriel de vérification après 60 secondes, cliquez sur le bouton pour renvoyer.


SECRÉATION D'UN GROUPE




- Appuyez sur **Moi** en bas à droite.




- Appuyez sur **Gestion de groupe**.




- Définissez les sections Nom du groupe et Emplacement.
- Marquez l'emplacement du climatiseur.
- Appuyez sur **Terminé**.




- Appuyez sur pour allumer le climatiseur portable.
- Sur l'application, appuyez sur pour ajouter un appareil.




- Maintenez enfoncé le bouton de l'appareil jusqu'à l'émission d'un signal sonore et l'allumage de l'icône ;
- ou
- Sur la télécommande, maintenez les boutons et enfoncés jusqu'à l'émission d'un signal sonore et l'allumage de l'icône .
- Le Wi-Fi sur le climatiseur portable (CP) est maintenant actif.




- Appuyez sur **PAC - HF Series**.



- Entrez le mot de passe Wi-Fi.
- Appuyez sur **Confirmer**.



- Appuyez sur **Connecter**.
- Appuyez sur le réseau **Smartlife-XXXX** (XXXX – numéro de modèle).
- Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton Accueil/Retour de votre appareil et retournez à l'application Honeywell Air Comfort.



- Attendez la fin de la connexion.
- Appuyez sur **Terminé**.

UTILISATION DE L'APPLICATION

ÉCRAN PRINCIPAL

Contrôle parental

Conditions météorologiques actuelles

- Réglages de l'unité de température
- Température extérieure
- Humidité extérieure
- Pression d'air extérieur
- Vitesse du vent extérieur

Appareils connectés

Bouton **Accueil**

Bouton de contrôle **intelligent**

Smith ▾

Overcast

32°C
Outdoor Temper...

79.0%
Outdoor Humidity

1006.7hPa
Outdoor Air Pres...

All Devices

Living Room

Master Bedro...

...

Portable Air Conditioner

⏻

Home

Smart

Me

Ajout d'un appareil

Emplacements

- Vue en grille
- Séquence de l'appareil
- Gestion des pièces

Mise en marche/arrêt de l'appareil

- Gestion de groupe
- Centre de messagerie
- FAQ et commentaires
- Réglages
 - Sons
 - Notifications d'application
 - À propos
 - Diagnostic réseau
 - Suppression du cache
 - Déconnexion

PARAMÈTRES DE GROUPE

Ajouter un membre du groupe

Supprimer un groupe

<

Group Setting

Group Name

Smith >

Room Management

6 Room(s) >

Location

>

Group Member

John Smith
john.smith@gmail.com

Home Owner >

Add Member


Leave Group

Définir le nom du groupe


Gestion des pièces

Définir l'**emplacement** du groupe


Configurer l'administrateur



- Appuyez sur **Climatiseur portable**.




- Appuyez sur  pour activer / désactiver le climatiseur portable.




UTILISATION DE L'APPLICATION (SUITE)

RÉGLAGE DU MODE ET DE LA VITESSE DU VENTILATEUR




- Appuyez sur le bouton **Mode**.
- Sélectionnez le mode **Auto**, **Refroidissement**, **Déshumidification**, **Ventilation** ou **Veille**.



- Tappuyez sur le bouton **Vitesse**.
- Sélectionnez le réglage de vitesse du ventilateur **Auto**, **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.

RÉGLAGE D'UNE MINUTERIE






- Appuyez sur le bouton de réglage de la **Programmation**.
- Appuyez **sur Ajouter une minuterie**.
- Réglez le minuteur.
- Lorsque le minuteur est réglé, appuyez sur Enregistrer. Plusieurs minuteries peuvent être réglées en suivant les mêmes étapes.



UTILISATION DE L'APPLICATION (CONTINUED)

AJOUT DE LA FONCTION APPUYER POUR ACTIVER

REMARQUE: La fonction Appuyer pour activer vous permet d'activer, grâce à une seule touche, un ensemble d'actions du climatiseur en même temps.




- Appuyez sur le bouton de contrôle **intelligent**.
- Appuyez sur **Ajouter Appuyez pour activer**.
- Appuyez sur Nom pour définir le nom de l'action relative à appuyer pour activer.
- Appuyez sur Style pour définir la couleur ou l'image de l'arrière-plan.
- Appuyez sur Condition pour ajouter une condition relative à appuyer pour activer.
- Sélectionnez les conditions à ajouter.




- Appuyez sur **Tâche** pour ajouter une tâche à l'action relative à appuyer pour activer.
- Sélectionnez la tâche à ajouter.
- Appuyez sur **Période d'effet** pour sélectionner le moment où l'action relative à appuyer pour activer doit être active.
- Appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

AJOUTER UNE AUTOMATISATION


REMARQUE: La fonction d'automatisation active automatiquement un ensemble d'actions du climatiseur lorsque les conditions définies sont remplies.




- Appuyez sur le bouton de contrôle **intelligent**.
- Appuyez sur **Ajouter Automatique**.




- Appuyez sur **Nom** pour définir le nom de l'action d'automatisation.
- Appuyez sur **Style** pour définir la couleur ou l'image de l'arrière-plan.



- Appuyez sur **Condition** pour ajouter une condition à l'action d'automatisation.
- Sélectionnez les conditions à ajouter.



- Appuyez sur **Tâche** pour ajouter une tâche à l'action d'automatisation.
- Sélectionnez la tâche à ajouter.



- Appuyez sur **Période d'effet** pour sélectionner le moment où l'action d'automatisation doit être active.
- Appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

CONNEXION À AMAZON ECHO

REMARQUE: Assurez-vous que l'appareil Amazon Echo est allumé et connecté au réseau Wi-Fi.

- Ouvrez l'application Amazon Alexa sur votre appareil.
- Appuyez sur  puis sur Compétences et jeux **[Skills & Games]**.
- Appuyez sur  et saisissez Honeywell Air Comfort. Appuyez sur la fonction **Honeywell Air Comfort**.
- Appuyez sur le bouton **ACTIVER L'UTILISATION**.
- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour l'application Honeywell Air Comfort.
- Appuyez sur **Jumeler maintenant**, puis sur **Autoriser**.
- Appuyez sur **Terminé**.
- Appuyez sur **DÉCOUVRIR L'APPAREIL**. Choisissez « Climatiseur portable ».
- Appuyez sur **CONFIGURER L'APPAREIL**. Choisissez un groupe pour l'appareil ou appuyez sur **IGNORER**.
- Choisissez « Climatiseur portable ».
- Appuyez sur **TERMINÉ**.

CONNEXION À GOOGLE HOME

REMARQUE: Assurez-vous que l'appareil Google Home est allumé et connecté au réseau Wi-Fi.

- Ouvrez l'application Google Home sur votre appareil.
- Appuyez sur + en haut à gauche. Appuyez sur **Configurer l'appareil**.
- Appuyez sur **Avez-vous déjà configuré un dispositif?**
- Appuyez sur  et saisissez Honeywell Air Comfort. Appuyez sur **Honeywell Air Comfort**.
- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour l'application Honeywell Air Comfort.
- Appuyez sur **Jumeler maintenant**, puis sur **Autoriser**.
- Pour ajouter le climatiseur portable à une pièce, appuyez sur le **Climatiseur portable**, puis sur **Ajouter à une pièce**. Ou appuyez sur X en haut à gauche pour ignorer.
- Choisissez une pièce pour l'appareil, appuyez sur **Suivant** puis sur **TERMINÉ**.

Mise en marche/arrêt:

- Dites : « Alexa / Hé Google, allume/éteins le climatiseur portable ».

Réglage du niveau de température cible:

- Dites : « Alexa / Hé Google, règle le climatiseur portable sur XX ».
(Régler entre 15 à 32 °C / 60 à 90 °F)

Activez/ désactivez la fonction Appuyer pour activer / Automatisation:

- Dites : « Alexa / Hé Google, active/désactive <nom du scénario> ».

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de s'inscrire / de se connecter à un compte.	Le Wi-Fi de l'appareil mobile intelligent est désactivé.	Activez le Wi-Fi de l'appareil mobile intelligent.
	Le signal Wi-Fi est trop faible.	• Installez un prolongateur Wi-Fi (non inclus). • Rapprochez le climatiseur portable du routeur Wi-Fi.
	Vous avez oublié le mot de passe de votre compte.	Sur l'écran de connexion, appuyez sur « Mot de passe oublié » et saisissez votre mobile/courriel, puis appuyez sur « Obtenir le code de validation ». Un SMS ou un courriel vous sera envoyé. Suivez le processus pour réinitialiser votre mot de passe.
Le climatiseur portable ne peut pas être jumelé avec l'application Honeywell Air Comfort.	Le climatiseur portable n'est pas raccordé à la prise de courant.	Raccordez le climatiseur portable à la prise de courant.
	Le paramètre Wi-Fi de l'appareil n'est pas défini correctement.	• Maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi de l'appareil jusqu'à ce qu'il émette deux signaux sonores. Les paramètres Wi-Fi sont réinitialisés. • Maintenez enfoncés les boutons Mode et Oscillation de la télécommande jusqu'à ce que l'appareil émette 8 signaux sonores, puis 2 autres signaux sonores. Les paramètres Wi-Fi sont réinitialisés.

Problem	Possible Cause	Solution
Le climatiseur portable ne peut pas être jumelé avec l'application Honeywell Air Comfort. (Continued)	Le signal Wi-Fi est trop faible.	• Installez un prolongateur Wi-Fi (non inclus). • Rapprochez le climatiseur portable du routeur Wi-Fi.
	La fréquence de connexion Wi-Fi est incorrecte.	Sélectionnez un réseau Wi-Fi de 2.4 GHz .
	Le mot de passe Wi-Fi est incorrect.	Utilisez un mot de passe Wi-Fi correct.
	Le réseau Wi-Fi est invisible.	Réglez le réseau Wi-Fi sur visible.
	Le nom Wi-Fi utilise des caractères étrangers.	Définissez le nom du Wi-Fi pour utiliser uniquement des caractères alphabétiques et des chiffres standard.
	La méthode de cryptage du paramètre sans fil du routeur est incorrecte.	Réglez la méthode de cryptage du paramètre sans fil du routeur sur « WPA2-PSK » et le type d'authentification sur « AES », ou les deux sont définis comme automatiques. Remarque : « 802.11n uniquement » n'est pas autorisé en mode sans fil.
	Le nombre de périphériques connectés a atteint la limite du routeur.	• Désactivez les fonctions Wi-Fi de certains appareils connectés. • Reconfigurez le routeur.
	Le routeur a activé le filtrage d'adresse MAC sans fil.	• Retirez l'appareil du filtrage d'adresse MAC sur le routeur. • Assurez-vous que le routeur n'interdit pas l'appareil de se connecter au réseau.

GUÍA PARA UN INICIO RÁPIDO - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Gracias por comprar un Aire Acondicionado Portátil Inteligente Honeywell. Esta guía de inicio rápido provee información importante y necesaria para configurar y operar la App Honeywell Air Comfort y un dispositivo Echo de Amazon.





DESCARGAR LA APP

PRECAUCIÓN: El Aire Acondicionado Portátil Inteligente Honeywell y la App Honeywell Air Comfort requieren una conexión mínima a una red Wi-Fi de 2.4 GHz para poder operarlos a través de tu dispositivo.

NOTA: Asegúrate que la contraseña de tu Wi-Fi no contenga alguno de los siguientes caracteres: “, /, \ or &.



REGISTRAR CUENTA:



- Abre la app.
- Toca **Registro**.
- Lee la Política de Privacidad. Si estás de acuerdo con la Política de Privacidad, toca **Aceptar**.
- Ingresa tu email (3A) o número telefónico (3B).
- Toca **Obtener código de verificación**.



- Ingresa el código de verificación.




- Coloca una contraseña.
- Toca **Hecho**.

* El usuario recibirá un correo de "system.az@notice.2.ismartlife.me" de parte de "Honeywell Air Comfort" y con título "Código de Verificación para Registro". Si el correo no es recibido en la Bandeja de Entrada, favor de checar también la Bandeja de Spam o de Correo No Deseado. Si no recibe el correo después de 60 segundos, presione nuevamente el botón de reenviar.


CONFIGURAR UN GRUPO



- Toca **Yo** on el botón de la derecha.



- Toca **Administración de grupo**.




- Configura el **Nombre del grupo** y la **Ubicación**.
- Marca la ubicación del aire acondicionado.
- Toca **Hecho**.




- Presiona para encender el aire acondicionado portátil.
- Abre la app, toca para añadir un dispositivo.




- Presiona y sostén así el botón en el dispositivo hasta que emita un sonido y la luz del ícono se prenda.
- En el contro remoto, presiona y sostén así los botones y hasta que el dispositivo emita un sonido y el ícono se prenda.
- La conexión Wi-Fi en el aire acondicionado portátil ya está activa.




- Toca **PAC - HF Series**.



- Ingresa la contraseña del Wi-Fi.
- Toca **Confirmar**.



- Toca **Ir a Conexión**.
- Toca la conexión **Smartlife-XXXX** (XXXX - número de modelo).
- Una vez conectado, presiona el botón Home/ Atrás en tu dispositivo y regresa a la App Honeywell Air Comfort.



- Espera hasta que la conexión se haya completado.
- Toca **Hecho**.

UTILIZAR LA APP

PANTALLA PRINCIPAL

Configuración de Familia

Condicionales del clima actual

- Configuración de temperatura de la unidad
- Temperatura exterior
- Humedad exterior
- Presión del Aire exterior
- Velocidad del Aire exterior

Dispositivo conectados

Botón Home

Botón control inteligente.

Smith

Overcast

32°C

Outdoor Temper...

79.0%

Outdoor Humidity

1006.7hPa

Outdoor Air Pres...

All Devices

Living Room

Master Bedro...

Portable Air Conditioner

ENCENDER / APAGAR el aparato

Vista en cuadrícula

Secuencia del dispositivo

Administración de habitaciones

Administración de grupo

Centro de mensajes

FAQ y comentarios

Configuración

- Sonido
- Notificaciones de la App
- Acerca de
- Diagnóstico de la Conexión
- Limpiar Caché
- Salir

CONFIGURACIÓN DE GRUPOS

Group Setting

Group Name

Room Management

Location

Group Member

John Smith

john.smith@gmail.com

Add Member

Leave Group

Configurar un **Nombre de Grupo**

Administración de habitaciones



Configurar la **Ubicación** del Grupo

Configurar el administrador

Añadir un miembro al grupo

Quitar un grupo

CONTROLES BÁSICOS



- Toque **Aire Acondicionado Portátil**.

- Toque  para ENCENDER/APAGAR el Aire Acondicionado Portátil.

Regresar a pantalla principal

ENCENDER / APAGAR


Temperatura actual

Configuración actual

Botón para Bajar Temperatura

Botón **Modo**

Botón **Velocidad**



Portable Air Conditioner

71°F

Mode Speed Swing Schedule

Configuración de dispositivos:

- Nombre del dispositivo
- Device Information
- Información del dispositivo (Asistente Alexa/Google)
- Notificación fuera de línea (offline) ENCENDER/APAGAR
- Compartir dispositivo
- FAQ y comentarios
- Verificar red del dispositivo
- Verificar actualización del Firmware
- Quitar dispositivo


Botón para Subir Temperatura

Botón **Programación**


Botón **Oscilación**

UTILIZAR LA APP (CONTINUED)

CONFIGURACIÓN DEL MODO Y VELOCIDAD DEL VENTILADOR



- Toca el botón **Modo**.
- Selecciona el modo **Auto**, **Frío**, **Seco** o **Ventilador**.



- Toca el botón **Velocidad**.
- Selecciona la configuración de velocidad **Auto**, **Alta**, **Media** o **Baja**.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Selección del temporizador

Selección del temporizador por día

Selección de la configuración

Botón **Guardar**

Configuración para apagar el temporizador

Seleccione para que la unidad se apague después de que se complete período de tiempo seleccionado.


Configuración para encender el temporizador

Seleccione para que la unidad se encienda después de que finalice el período de tiempo seleccionado de inactividad.


- Toca el botón para configurar la **Programación**.
- Toca **Añadir Tiempo**.
- Configura el temporizador.
- Cuando el temporizador esté configurado, toque **Guardar**. Se pueden configurar varios temporizadores siguiendo los mismos pasos.

ADDING A TAP-TO-RUN

NOTA: La función tap-to-run permite activar un conjunto de acciones del aire acondicionado al mismo tiempo con un toque.




- Toca el botón de **Control Inteligente**.
- Toca **Añadir "Tap-To-Run"**.
- Toca **Nombre** para configurar el nombre de la acción tap-to-run.
- Toca **Estilo** para elegir el color de fondo o imagen.
- Toca **Condición** para añadir alguna condición a la acción tap-to-run.
- Selecciona las condiciones que deseas añadir.




- Toca **Tarea** para añadir alguna tarea a la acción tap-to-run.
- Selecciona la tarea que desea añadir.
- Toca en **Periodo efectivo** para seleccionar cuándo debe activarse la acción tap-to-run.
- Toca **Siguiente**.
- Toca **Guardar**.

AÑADIR UNA AUTOMATIZACIÓN


NOTA: La función de automatización activa automáticamente un conjunto de acciones del aire acondicionado cuando se cumplen las condiciones establecidas.




- Toca el botón de **Control Inteligente**.
- Toca **Añadir “Automatización”**.




- Toca **Nombre** para configurar el nombre de la automatización.
- Toca **Estilo** para elegir el color de fondo o imagen.



- Toca **Condición** para añadir alguna condición a la acción de automatización.
- Selecciona las condiciones que deseas añadir.



- Toca **Tarea** para añadir alguna tarea a la acción de automatización.
- Select the task you want to add.



- Toca en **Periodo efectivo** para seleccionar cuándo debe activarse la acción de automatización.
- Tap **Next**.
- Tap **Save**.

CONECTAR A UN AMAZON ECHO

NOTA: Asegúrate de que el dispositivo Amazon Echo esté encendido y conectado a la red Wi-Fi.

- Abre la App de "Amazon Alexa" en tu dispositivo.
- Toca  y después ve a **Skills y Juegos**.
- Toca  y teclea "Honeywell Air Comfort". Toca la skill **Honeywell Air Comfort**.
- Toca el botón **Activar para Usar**.
- Ingresa a la app tu usuario y contraseña de Honeywell Air Comfort.
- Toca **Vincula Ahora** y después **Autorizar**.
- Toca **Hecho**.
- Toca **ENCONTRAR DISPOSITIVO**. Elige "Aire Acondicionado Portátil".
- Toca **CONFIGURAR DISPOSITIVO**. Elige un grupo para el dispositivo o toca **SALTAR**.
- Elige "Aire Acondicionado Portátil".
- Toca **HECHO**.

CONECTAR A GOOGLE HOME

NOTA: Asegúrate de que el dispositivo Google Home esté encendido y conectado a la red Wi-Fi.

- Abre la App de "Google Home" en tu dispositivo.
- Toca + en la parte superior derecha. Toca **Configurar Dispositivo**.
- Toca **¿Algo ya se ha configurado?**
- Toca  y teclea "Honeywell Air Comfort". Toca **Honeywell Air Comfort**.
- Ingresa a la app tu usuario y contraseña de Honeywell Air Comfort.
- Toca **Vincula Ahora** y después **Autorizar**.
- Para agregar el aire acondicionado portátil a una habitación, toca el Aire Acondicionado Portátil y luego toca **Agregar a una habitación**. O toca la **X** en la parte superior izquierda para saltar.
- Elige una habitación para el dispositivo, toca **Siguiente** y después **HECHO**.

APAGAR/ENCENDER:

- Di: "Alexa/Hey Google, prende/apaga el aire acondicionado portátil".

Configuración del nivel de temperatura deseado:

- Di: "Alexa/Hey Google, pon el Aire Acondicionado Portátil a XX."
(Cualquiera entre 60 °F – 90 °F)

Cambiar el Tap-To-Run/ Automatización para encender/apagar:

- Di: "Alexa/Hey Google, enciende/apaga <nombre del escenario>."

PROBLEMAS FRECUENTES

Problema	Posible Causa	Solución
No se puede registrar / iniciar sesión en una cuenta.	La conexión Wi-Fi del dispositivo móvil inteligente está apagada.	Enciende el Wi-Fi del dispositivo móvil inteligente.
	La señal de Wi-Fi es demasiado débil.	• Instalea un extensor de Wi-Fi (no incluido). • Acerque el aire acondicionado portátil al router de Wi-Fi.
	Olvidaste la contraseña de tu cuenta.	En la pantalla de inicio de sesión, toca "Olvidé mi contraseña" e ingresa tu teléfono móvil / email, luego toca "Obtener código de verificación". Se enviará un SMS o un correo electrónico. Sigue el proceso para restablecer tu contraseña
El aire acondicionado portátil no se puede emparejar con la App Honeywell Air Comfort.	El aire acondicionado portátil no está conectado a la toma de corriente.	Conecta el aire acondicionado portátil a la toma de corriente.
	La configuración de Wi-Fi en el dispositivo no está configurada correctamente.	• Mantén presionado el botón Wi-Fi en el dispositivo hasta que suene dos veces. La configuración de Wi-Fi se restablecerá. • Mantén presionados los botones Modo y Oscilación en el control remoto hasta que el dispositivo suene 8 veces y luego suene dos veces. Se restablecerán los ajustes de Wi-Fi.

Problema	Posible Causa	Solución
El aire acondicionado portátil no se puede emparejar con la App Honeywell Air Comfort. (Continued)	La señal de Wi-Fi es demasiado débil.	• Instalea un extensor de Wi-Fi (no incluido). • Acerque el aire acondicionado portátil al router de Wi-Fi.
	La frecuencia de la conexión Wi-Fi es incorrecta.	Selecciona una red Wi-Fi de 2.4 GHz .
	La contraseña del Wi-Fi es incorrecta.	Utiliza una contraseña de Wi-Fi correcta.
	La red Wi-Fi es invisible.	Configura la red Wi-Fi como visible.
	El nombre del Wi-Fi utiliza caracteres extranjeros.	Configura el nombre de la red Wi-Fi para que utilice únicamente números y caracteres alfabéticos estándar.
	El método de encriptación de la configuración inalámbrica del router es incorrecto.	Establece el método de encriptado de la configuración inalámbrica del enrutador en "WPA2 - PSK" y el tipo de autenticación en "AES" , o ambos se configuran como automáticos. Nota: "Solo 802.11n" no está permitido en Modo inalámbrico
	La cantidad de dispositivos conectados ha alcanzado el límite del router.	• Desactive las funciones Wi-Fi de algunos de los dispositivos conectados. • Vuelva a configurar el router.
	El router ha habilitado el filtro de dirección MAC inalámbrica.	• Quita el dispositivo del filtro de direcciones MAC del router. • Asegúrate de que el dispositivo no tenga prohibido por el router conectarse a la red.

QUICK START GUIDE - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Dank u voor het kopen van een Honeywell Slimme Mobiele Airconditioner. Deze Quick Start Guide geeft u belangrijke informatie om uw Honeywell Comfort App en Amazon Echo apparaat in te stellen en te bedienen.


DE APP DOWNLOADEN

LET OP: De slimme mobiele airconditioner en de Honeywell Comfort app moeten verbonden zijn op een **2,4 GHz** Wi-Fi netwerk om uw apparaat te kunnen bedienen.

OPMERKING: Uw wifi-wachtwoord mag niet de volgende characters bevatten: “, /, \ of &.




EEN ACCOUNT AANMAKEN




- Open de app.
- Druk op **Register**.
- Lees het Privacybeleid. Als u akkoord gaat met het Privacybeleid, drukt u op **Agree**.
- Vul uw e-mail (3A) of mobiele telefoonnummer (3B) in.
- Druk op **Get Verification Code**.

EEN ACCOUNT AANMAKEN (VERVOLG)




- Vul de verificatiecode in.




- Vul uw wachtwoord in.
- Druk op **Done**.

* De gebruiker ontvangt een verificatiemail van “**system.az@notice.2.ismartlife.me**” met contactnaam “**Honeywell Air Comfort**” en onderwerp “**Registration Verification Code**”. Als u geen e-mail in uw inbox heeft ontvangen, controleer uw junk of spam map. Als u geen verificatie e-mail na 60 seconden hebt ontvangen, druk dan op de opnieuw versturen knop.


EEN GROEP INSTELLEN



- Druk op **Me** rechtsonder.




- Druk op **Group Management**.




- Vul een **Group Name** en **Location** in.
- Vul de locatie van de airconditioner in.
- Druk op **Done**.


DE AIRCONDITIONER VERBINDEN MET DE APP




- Druk op om de Mobiele Airconditioner aan te zetten.
- In de app, drukt u op om een apparaat toe te voegen.




- Druk en hou de knop ingedrukt op het apparaat tot het een geluid maakt en het pictogram oplicht, of,
- Op de afstandsbediening, druk en hou knoppen en in tot het apparaat een geluid maakt en het pictogram oplicht.
- Wifi op de mobiele airconditioner is nu actief.




- Druk op **PAC - HF Series**.



- Vul het wifi-wachtwoord in.
- Druk op **Confirm**.




- Druk op **Go to Connect**.
- Druk op het **Smartlife-XXXX** network (XXXX - model number).
- Eenmaal verbonden, druk op de home/back knop op uw apparaat en ga terug naar de Honeywell Comfort App.





- Wacht tot de verbinding is voltooid.
- Druk op **Done**.

HOOFDSCHERM




GROEPSINSTELLINGEN







- Druk op **Portable Air Conditioner**.




- Druk op  om de mobiele airconditioner aan/uit te schakelen.



MODUS EN VENTILATORSNELHEID INSTELLEN



- Druk op de **Modus** knop.
- Selecteer **Auto, Cool, Dry, Fan** of **Sleep Mode**.



- Druk op de **Speed** knop.
- Selecteer **Auto, High, Medium** of **Low** ventilatorsnelheid.

INSTELLEN VAN EEN TIMER

Save knop

Tijd selecteren

Timer dagen selectie

Instellingen selectie


Timer uit instellingen
Selecteer dat het apparaat **UIT** schakelt nadat de geselecteerde tijdsperiode is afgerond.

Timer aan instellingen
Selecteer dat het apparaat **AAN** gaat na de geselecteerde tijdsperiode.


- Druk op de **Schedule** instellingsknop.
- Druk op **Add Timing**.
- Stel de timer(s) in.
- Wanneer de timer is ingesteld, drukt u op **Save**. Meerdere timers kunnen worden ingesteld met dezelfde stappen.

TAP-TO-RUN TOEVOEGEN


OPMERKING: De tap-to-run functie zorgt ervoor dat u een reeks airconditioner handelingen tegelijkertijd kunt activeren.




- Druk op de **Smart** knop.
- Druk op **Add 'Tap-To-RUN'**.




- Druk op **Name** om de naam van de tap-to-run in te stellen.
- Druk op **Style** om de achtergrondkleur van de afbeelding in te stellen.



- Druk op **Condition** om een voorwaarde aan tap-to-run toe te voegen.
- Selecteer de voorwaarde(n) die u wilt toevoegen.




- Druk op **Task** om een taak toe te voegen aan tap-to-run.
- Selecteer de taak die u wilt toevoegen.




- Druk op **Effective Period** om te selecteren wanneer de tap-to-run actie moet worden geactiveerd.
- Druk op **Next**.
- Druk op **Save**.


OPMERKING: De automatiseringsfunctie activeert automatisch een reeks aircondition functies als aan de vastgestelde voorwaarden zijn voldaan.




- Druk op de **Smart** knop.
- Druk op 'Automatisch' toevoegen.




- Druk op **Name** om de naam van de automatiseringsfunctie in te stellen.
- Druk op **Style** om de achtergrondkleur van een afbeelding in te stellen.



- Druk op **Condition** om een voorwaarde aan de automatiseringsfunctie toe te voegen.
- Selecteer de voorwaarde(n) die u wilt toevoegen.



- Druk op **Task** om een taak aan de automatiseringsfunctie toe te voegen.
- Selecteer de taak die u wilt toevoegen.



- Druk op **Effective Period** om te selecteren wanneer de automatiseringsfunctie moet worden geactiveerd.
- Druk op **Next**.
- Druk op **Save**.

VERBINDING MAKEN MET AMAZON ECHO

OPMERKING: Zorg ervoor dat uw Amazon Echo apparaat is ingeschakeld en verbonden met het wifi-netwerk.

- Open de "Amazon Alexa" app op uw apparaat.
- Druk op  en dan **Skills & Games**.
- Druk op  en type 'Honeywell Air Comfort'. Druk op **Honeywell Air Comfort** skill.
- Druk op **ENABLE TO USE**.
- Voer uw Honeywell Air Comfort App login en wachtwoord in.
- Druk op **Link Now** en dan op **Authorize**.
- Druk op **Done**.
- Druk op **DISCOVER DEVICE**. Kies 'Portable Air Conditioner'.
- Druk op **SET UP DEVICE**. Kies een groep voor het apparaat of druk op **SKIP**.
- Kies 'Portable Air Conditioner'.
- Druk op **Done**.

VERBINDING MAKEN MET GOOGLE HOME

OPMERKING: Zorg ervoor dat uw Amazon Echo apparaat is ingeschakeld en verbonden met het wifi-netwerk.

- Open de 'Google Home' app op uw apparaat.
- Druk op + linksboven. Druk op **SET UP DEVICE**.
- Druk op **Have something already set up?**
- Druk op  en type 'Honeywell Air Comfort'. Druk op **Honeywell Air Comfort**.
- Voer uw Honeywell Air Comfort App login en wachtwoord in.
- Druk op **Link Now** en dan op **Authorize**.
- Om de mobiele airconditioner aan een ruimte toe te voegen, drukt u op **Portable Air Conditioner** en druk dan op **Add to a room**. Of druk op de **X** linksboven om over te slaan.
- Kies een ruimte voor het apparaat, druk op **Next** en dan **DONE**.

Aan/uit inschakelen:

- Zeg: 'Alexa/Hé Google, zet mobiele airconditioner aan/uit.'

De gewenste temperatuur instellen:

- Zeg: 'Alexa/Hé Google, Mobiele Airconditioner instellen op XX.'
(Instellen tussen 15 °C - 32 °C)

De Tap-To-Run/Automation aan-/uitschakelen:

- Zeg: 'Alexa/Hé Google, doe <scenarionaam> aan/uit.'

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Niet in staat om te registreren/in te loggen op een account.	Wifi van het mobiele slimme apparaat is uitgeschakeld.	Schakel de wifi van het mobiele slimme apparaat in.
	Het wifi-signaal is te zwak.	• Installeer een wifi-extender (niet inbegrepen). • Verplaats de mobiele airconditioner dichterbij de wifi-router.
	U bent het wachtwoord van uw account vergeten.	Bij het inlogscherf, drukt u op 'Forgot Password' en voert u uw Mobiel/E-mail in, dan drukt u op 'Get Vertification Code'. Een SMS of een e-mail zal naar u worden verzonden. Volg het proces om uw wachtwoord te resetten.
De mobiele airconditioner kan niet koppelen met de Honeywell Comfort App.	De mobiele airconditioner is niet verbonden met het stopcontact.	Verbind de mobiele airconditioner met het stopcontact.

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
De mobiele airconditioner kan niet koppelen met de Honeywell Comfort App. (VERVOLG)	De wifi-instellingen op het apparaat is niet juist geplaatst.	• Hou de wifi-knop op het apparaat ingedrukt tot u tweemaal een geluid hoort. De wifi-instellingen worden gereset. • Druk op Mode en Swing knoppen op het apparaat tot het 8 keer een geluid maakt en dan tweemaal. De wifi-instellingen zijn gereset.
	Het wifi-signaal is te zwak.	• Installeer een wifi-extender (niet inbegrepen). • Verplaats de mobiele airconditioner dichterbij de wifi-router.
	De wifi-netwerkfrequentie is onjuist.	Selecteer een 2.4 GHz wifi-netwerk.
	Het wifi-wachtwoord is onjuist.	Gebruik een correcte wifi-wachtwoord.
	Het wifi-netwerk wi-Fi is niet zichtbaar.	Ste het wifi-netwerk in op zichtbaar.
	De wifi-naam bestaat uit buitenlandse tekens.	Gebruik een wifi-naam met standaard letters en nummers.
	De encryptiemethode van de draadloze routerinstelling is verkeerd.	Stel de encryptiemethode van de draadloze routerinstelling in op 'WPA2-PSK' en het authenticatietype op 'AES', of allebei op automatisch. Opmerking: "802.11 only" is niet toegestaan in draadloze modus.
	Het aantal aangesloten apparaten heeft het maximum van de router bereikt.	• Schakel de wifi-functies van enkele aangesloten apparaten uit. • De router opnieuw configureren.
	De router heeft het draadloze MAC-adres ingeschakeld.	• Verwijder het apparaat uit het MAC-adres van de router. • Zorg ervoor dat het apparaat niet door de router wordt belemmerd om met het netwerk te verbinden.


KURZANLEITUNG - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Tragbare Smart-Klimaanlage von Honeywell entschieden haben. Diese Kurzanleitung liefert Ihnen wichtige Informationen für das Einrichten und die Bedienung der Honeywell Air Comfort App und ein Amazon Echo Gerät.


APP HERUNTERLADEN

ACHTUNG: Das tragbare Smart-Klimagerät und die Honeywell Air Comfort App müssen mit einem **2.4 GHz WLAN-Netzwerk** verbunden werden, damit Sie Ihr Gerät korrekt benutzen können.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Ihr WLAN-Passwort keines der folgenden Zeichen enthält: „ , / , \ oder &.



EIN KONTO REGISTRIEREN




- Öffnen Sie die App.
- Berühren Sie **Register**.
- Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie der Datenschutzrichtlinie zustimmen, tippen Sie auf **Agree**.
- Geben Sie Ihre E-Mail Adresse (3A) oder Handynummer (3B) ein.
- Berühren Sie **Get Verification Code**.

EIN KONTO REGISTRIEREN (FORTSETZUNG)




- Geben Sie den Bestätigungscode ein.




- Legen Sie das Passwort fest.
- Berühren Sie **Fertig**.

* Der Nutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail von „system.az@notice.2ismartlife.me“ mit dem Kontaktnamen „**Honeywell Air Comfort**“ und Betreff „**Registration Verification Code**“. Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, sehen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach. Wenn Sie nach 60 Sekunden keine Bestätigungs E-Mail erhalten haben, klicken Sie die Erneut Senden-Schaltfläche.


EINE GRUPPE EINRICHTEN



- Berühren Sie unten rechts **Me**.




- Berühren Sie **Group Management**.




- Legen Sie den **Group Name** und den **Location** fest.
- Markieren Sie den Standort der Klimaanlage.
- Berühren Sie **Done**.


KLIMAAANLAGE MIT DER APP VERBINDEN




- Drücken Sie **⏻**, um die tragbare Klimaanlage einzuschalten.
- Tippen Sie in der App auf **+**, um ein Gerät hinzuzufügen.




- Halten Sie die **Wi-Fi** Taste am Gerät gedrückt, bis es ein akustisches Signal erzeugt und das **Wi-Fi** Symbol aufleuchtet, oder,
- Halten Sie auf der Fernbedienung die **Wi-Fi** und **Power** Tasten gedrückt, bis das Gerät ein akustisches Signal erzeugt und das **Wi-Fi** Symbol aufleuchtet.
- Die WLAN-Funktion der tragbaren Klimaanlage ist jetzt aktiviert.




- Berühren Sie **PAC - HF Series**.



- Geben Sie das WLAN-Passwort ein.
- Berühren Sie **Confirm**.




- Berühren Sie **Go to Connect**.
- Tippen Sie auf das **Smartlife-XXXX** Netzwerk (XXXX - Modellnummer).
- Sobald das Gerät verbunden ist, drücken Sie die Home-/Zurück-Taste an Ihrem Gerät und navigieren Sie zurück zur Honeywell Air Comfort App.




- Warten Sie, bis die Verbindung abgeschlossen ist.
- Berühren Sie **Done**.



APP BENUTZEN

HAUPTBILDSCHIRM



GRUPPENEINSTELLUNGEN





- Berühren Sie **Portable Air Conditioner**.
- Berühren Sie , um die tragbare Klimaanlage ein-/auszuschalten.

Zum Hauptbildschirm zurückkehren

Ein-/Ausschalten

Aktuelle Temperatur

Aktuelle Einstellungen

Abwärts-Schaltfläche für die Temperatur

Mode Schaltfläche

Speed Schaltfläche


Geräteeinstellungen:

- Gerätename
- Geräteinformationen
- Externe Kontrolle (Alexa/Google Assistant)
- Offline-Benachrichtigung EIN/AUS
- Gerät teilen
- FAQ und Feedback
- Geräte-Netzwerk prüfen
- Nach Firmware-Aktualisierung suchen
- Gerät entfernen


Aufwärts-Schaltfläche für die Temperatur

Schedule Schaltfläche


Swing Schaltfläche



MODUS UND VENTILATORGESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN




- Berühren Sie die **Mode** Schaltfläche.
- Wählen Sie unter den Modi **Auto**, **Cool**, **Dry**, **Fan** oder **Sleep** aus.



- Berühren Sie die **Speed** Schaltfläche.
- Wählen Sie unter den Ventilatoreinstellungen **Auto**, **High**, **Medium** oder **Low** aus.


TIMER EINSTELLEN




- Berühren Sie die **Schedule** Taste.
- Berühren Sie „**Add Timing**“.
- Stellen Sie den(die) Timer ein.
- Wenn der Timer eingestellt ist, tippen Sie auf **Save**. Auf die gleiche Weise können mehrere Timer eingestellt werden.

TAP-TO-RUN HINZUFÜGEN


HINWEIS: Die Tap-to-Run-Funktion ermöglicht Ihnen, eine Reihe von Klimaanlage-Aktionen durch nur eine Berührung gleichzeitig zu aktivieren.




- Berühren Sie die **Smart** Kontrollschaltfläche.
- Berühren Sie **Add „Tap-to-RUN“**.




- T Berühren Sie **Name**, um den Namen der Tap-to-Run Aktion einzustellen.
- Berühren Sie **Style**, um Hintergrundfarbe oder -bild einzustellen.



- Berühren Sie **Condition**, um eine Bedingung zu der Tap-to-Run-Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Bedingung(en), die Sie hinzufügen möchten.




- Berühren Sie **Task**, um eine Aufgabe zu der Tap-to-Run Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Aufgabe, die Sie hinzufügen möchten.




- Berühren Sie **Effective Period**, um auszuwählen, wann die Tap-to-Run-Aktion sich aktivieren soll.
- Berühren Sie **Next**.
- Berühren Sie **Save**.

EINE AUTOMATISIERUNG HINZUFÜGEN


HINWEIS: Die Automatisierungsfunktion aktiviert automatisch eine Reihe von Klimaanlage-Aktivitäten, wenn die eingestellten Bedingungen erfüllt sind.




- Berühren Sie die **Smart** Kontrollschaltfläche.
- Berühren Sie **Add „Automatic“**.




- Berühren Sie **Name**, um den Namen der Automatisierungs-Aktion einzustellen.
- Berühren Sie **Style**, um Hintergrundfarbe oder -bild einzustellen.



- Berühren Sie **Condition**, um eine Bedingung zu der Automatisierungs-Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Bedingung(en), die Sie hinzufügen möchten.



- Berühren Sie **Task**, um eine Aufgabe zu der Automatisierungs-Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Aufgabe, die Sie hinzufügen möchten.



- Berühren Sie **Effective Period**, um auszuwählen, wann die Automatisierungs-Aktion sich aktivieren soll.
- Berühren Sie **Next**.
- Berühren Sie **Save**.

MIT AMAZON ECHO VERBINDEN

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Amazon Echo Gerät eingeschaltet und mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

- Öffnen Sie die „Amazon Alexa“ App auf Ihrem Gerät.
- Berühren Sie  und dann **Skills und Games**.
- Berühren Sie  und geben Sie „Honeywell Air Comfort“ ein. Berühren Sie den **Honeywell Air Comfort** Skill.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für die Honeywell Air Comfort App ein.
- Berühren Sie **Link Now** und dann **Authorize**.
- Berühren Sie **Done**.
- Berühren Sie **DISCOVER DEVICE**. Wählen Sie „Portable Air Conditioner“.
- Berühren Sie **SET UP DEVICE**. Wählen Sie eine Gruppe für das Gerät oder berühren Sie **SKIP**.
- Wählen Sie „Portable Air Conditioner“.
- Berühren Sie Portable Air Conditioner.

MIT GOOGLE HOME VERBINDEN

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home Gerät eingeschaltet und mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

- Öffnen Sie die „Google Home“ App auf Ihrem Gerät.
- Berühren Sie oben links +. Berühren Sie **Set up device**.
- Berühren Sie **Have something already set up?**
- Berühren Sie  und geben Sie „Honeywell Air Comfort“ ein. Berühren Sie **Honeywell Air Comfort**.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für die Honeywell Air Comfort App ein.
- Berühren Sie **Link Now** und dann **Authorize**.
- Um die tragbare Klimaanlage zu einem Zimmer hinzuzufügen, berühren Sie **Portable Air Conditioner** und dann **Add to a room**. Oder berühren Sie **X** oben links, um diesen Schritt zu überspringen.
- Wählen Sie ein Zimmer für das Gerät, berühren Sie **Next** und dann **DONE**.

Ein-/Ausschalten:

- Sagen Sie: „Alexa/Hey Google, schalte tragbare Klimaanlage ein/aus.“

Gewünschte Temperatur einstellen:

- Sagen Sie: „Alexa/Hey Google, stelle Tragbare Klimaanlage auf XX ein.“
(Zwischen 60 °F/15 °C bis 90 °F/32 °C einstellbar)

Tap-to-Run/Automatisierung ein-/ausschalten:

- Sagen Sie: „Alexa/Hey Google, schalte <scenario name> ein/aus.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Konto registrieren/ anmelden nicht möglich.	WLAN des mobilen Smart-Gerätes ist deaktiviert.	WLAN des mobilen Smart-Gerätes aktivieren.
	WLAN-Signal ist zu schwach.	• Einen WLAN-Extender (nicht inbegriffen) installieren. • Tragbare Klimaanlage näher an den WLAN-Router stellen.
	Passwort Ihres Kontos vergessen.	Auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen“ berühren und Ihre Handynummer/E-Mail eingeben, dann „Bestätigungscode anfordern“ berühren. Sie erhalten eine SMS bzw. E-Mail. Prozess zum Zurücksetzen des Passwortes folgen.
Tragbare Klimaanlage kann nicht mit der Honeywell Air Comfort App verbunden werden.	Tragbare Klimaanlage ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Tragbare Klimaanlagen mit der Steckdose verbinden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Tragbare Klimaanlage kann nicht mit der Honeywell Air Comfort App verbunden werden. (FORTSETZUNG)	WLAN ist nicht korrekt auf dem Gerät eingestellt.	- WLAN-Taste am Gerät gedrückt halten, bis zwei akustische Signale ertönen. Die WLAN-Einstellungen sind zurückgesetzt. - Die Modus- und Schwenkfunktions-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis das Gerät erst acht und dann zwei akustische Signale erzeugt. Die WLAN-Einstellungen sind zurückgesetzt.
	WLAN-Signal ist zu schwach.	- Einen WLAN-Extender (nicht inbegriffen) installieren. - Tragbare Klimaanlage näher an den WLAN-Router stellen.
	WLAN-Verbindungsfrequenz ist nicht korrekt.	Ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk auswählen.
	WLAN-Passwort ist nicht korrekt.	Ein korrektes WLAN-Passwort verwenden.
	WLAN-Netzwerk ist nicht sichtbar.	WLAN-Netzwerk auf sichtbar stellen.
	WLAN-Name verwendet fremde Zeichen.	Für den WLAN-Namen nur standardmäßige alphabetische Zeichen und Zahlen verwenden.
	Die Verschlüsselungsmethode der Wireless-Einstellung des Routers ist falsch.	Verschlüsselungsmethode der Wireless-Einstellung des Routers auf „WPA2-PSK“ und den Authentifizierungstyp auf „AES“ oder beide als automatisch einstellen. Hinweis: „802.11n only“ ist nicht erlaubt im Wireless-Modus.
	Die Anzahl der verbundenen Geräte hat den Grenzwert des Routers erreicht.	- WLAN-Funktion von einigen der verbundenen Geräte deaktivieren. - Router neu konfigurieren.
	Router hat den Wireless-MAC-Adressfilter aktiviert.	- Gerät aus dem MAC-Adressfilter auf dem Router entfernen. - Gerät aus dem MAC-Adressfilter auf dem Router entfernen.

GUIDA DI AVVIO RAPIDA - APP HONEYWELL AIR COMFORT

Grazie per aver acquistato un condizionatore d'aria portatile intelligente Honeywell. Questa guida di avvio rapida è volta a fornirvi le informazioni necessarie a impostare e utilizzare l'app Honeywell Air Comfort e un dispositivo Amazon Echo.


DOWNLOAD DELL'APP

ATTENZIONE: Il condizionatore d'aria portatile intelligente e l'app Honeywell Air Comfort richiedono una connessione a una rete Wi-Fi di 2,4 GHz affinché il dispositivo funzioni correttamente.

NOTA: Assicurarsi che la password del Wi-Fi non contenga nessuno dei seguenti caratteri: ", /, \ or &.




REGISTRAZIONE DI UN ACCOUNT




- Aprire l'app.
- Toccare **Register**.
- Leggere la politica sulla privacy. Se si è d'accordo con la politica sulla privacy, toccare **Agree**.
- Immettere l'indirizzo e-mail (3A) o un numero di cellulare (3B).
- Toccare **Get Verification Code**.

REGISTRAZIONE DI UN ACCOUNT (CONTINUA)




- Immettere il codice di verifica.




- Impostare la password.
- Toccare **Done**.

* L'utente riceverà un'e-mail di verifica da "system.az@notice.2.ismartlife.me" con il nome di contatto "Honeywell Air Comfort" e titolo dell'oggetto "Registration Verification Code". Se non si riceve alcuna e-mail, controllare la cartella Posta indesiderata o Spam. Se non si è ricevuta alcuna e-mail di verifica entro 60 secondi, cliccare sul tasto Invia di nuovo.


CONFIGURAZIONE DI UN GRUPPO



- Toccare Me in basso a destra.





- Toccare **Group Management**.




- Impostare il **Group Name** e la **Location**.
- Segnare la posizione del condizionatore d'aria.
- Toccare **Done**.

COLLEGAMENTO DEL CONDIZIONATORE D'ARIA ALL'APP




- Premere per accendere il condizionatore d'aria portatile.
- Sull'app, toccare per aggiungere un dispositivo.


- Tenere premuto il tasto sul dispositivo finché non suona e non si accende l'icona i, oppure,
- Sul telecomando, tenere premuto i tasti e finché il dispositivo non suona e non si accende l'icona .
- Il Wi-Fi sul condizionatore d'aria portatile ora è attivo.




- Toccare **PAC - HF Series**.



- Immettere la password Wi-Fi.
- Toccare **Confirm**.




- Toccare **Go to Connect**.
- Toccare la rete **Smartlife-XXXX** network (XXXX - numero del modello).
- Una volta effettuato il collegamento, premere sul tasto home/indietro sul dispositivo e tornare all'app Honeywell Air Comfort.




- Attendere che il collegamento sia completato.
- Toccare **Done**.



UTILIZZO DELL'APP

SCHERMATA PRINCIPALE




GROUP SETTINGS






- Toccare **Portable Air Conditioner**.

- Toccare  per accendere o spegnere il condizionatore d'aria portatile.




UTILIZZO DELL'APP (CONTINUA)

IMPOSTAZIONE DI MODALITA' E VELOCITA' VENTOLA



- Toccare il tasto **Mode**.
- Selezionare modalità **Auto**, **Cool**, **Dry**, **Fan** o **Sleep**.



- Toccare il tasto **Speed**.
- Selezionare l'impostazione della velocità di ventola **Auto**, **High**, **Medium** o **Low**.

SETTING A TIMER

Selezione orario

Selezione giorni timer

Selezione impostazioni

Tasto **Save**


Impostazioni Timer off
Selezionare Spegnimento dispositivo dopo che il dispositivo ha completato il periodo di tempo selezionato.

Impostazioni Timer on
Selezionare Accensione del dispositivo dopo aver selezionato il periodo di tempo di inattività.


- Toccare il tasto di impostazione **Schedule** set button.
- Toccare **Add Timing**.
- Impostare il timer.
- Una volta impostato il timer, toccare **Save**. Possono essere impostati timer multipli seguendo gli stessi passaggi.

AGGIUNTA DI UN TAP-TO-RUN


NOTA: La funzione Tap-to-run permette di attivare una serie di azioni del condizionatore d'aria allo stesso tempo con un solo tocco.




- Toccare il tasto di controllo **Smart**.
- Toccare **Add "Tap-To-Run"**.




- Toccare **Name** per impostare il nome dell'azione tap-to-run.
- Toccare **Style** per impostare il colore o l'immagine di sfondo.



- Toccare **Condition** per aggiungere una condizione all'azione tap-to-run
- Selezionare le condizioni che si desidera aggiungere




- Toccare **Task** per aggiungere un'attività all'azione tap-to-run.
- Selezionare l'attività che si desidera aggiungere.




- Toccare **Effective Period** per selezionare il periodo in cui attivare l'azione tap-to-run.
- Toccare **Next**.
- Toccare **Save**.

AGGIUNTA DI UN'AUTOMAZIONE


NOTA: La funzione automazione attiva una serie di azioni del condizionatore d'aria quando vengono soddisfatte le condizioni impostate




- Toccare il tasto di controllo **Smart**.
- Toccare **Add "Automatic"**.




- Toccare **Name** per impostare il nome dell'azione automazione.
- Toccare **Style** per impostare il colore o l'immagine di sfondo



- Toccare **Condition** per aggiungere una condizione all'azione automazione.
- Selezionare le condizioni che si desidera aggiungere.



- Toccare **Task** per aggiungere un'attività all'azione automazione.
- Selezionare l'attività chesi desidera aggiungere.



- Toccare **Effective Period** per selezionare il periodo in cui è attiva l'azione automazione.
- Toccare **Next**.
- Toccare **Save**.

COLLEGAMENTO A AMAZON ECHO

NOTA: Assicurarsi che il dispositivo Amazon Echo sia acceso e collegato alla rete Wi-Fi.

- Aprire l'app "Amazon Alexa" sul dispositivo.
- Toccare  poi **Skills & Games**.
- Toccare  e digitare "Honeywell Air Comfort". Toccare la competenza **Honeywell Air Comfort**l.
- Toccare il tasto **ENABLE TO USE**.
- Immettere il login e la password dell'app Honeywell Air Comfort.
- Toccare **Link Now** ora e **Authorize**.
- Toccare **Done**.
- Toccare **DISCOVER DEVICE**. Scegliere "Portable Air Conditioner".
- Toccare **SET UP DEVICE**. Scegliere un gruppo per il dispositivo o toccare **SKIP**.
- Scegliere "Portable Air Conditioner".
- Toccare **DONE**.

COLLEGAMENTO A GOOGLE HOME

NOTA: Assicurarsi che il dispositivo Google Home sia acceso e collegato alla rete Wi-Fi.

- Aprire l'app "Google Home" sul dispositivo.
- Toccare + in alto a sinistra. Toccare **Set up device**.
- Toccare **Have something already set up?**
- Toccare  e digitare "Honeywell Air Comfort". Toccare **Honeywell Air Comfort**.
- Immettere il login e la password dell'app Honeywell Air Comfort.
- Toccare **Link Now** ora e **Authorize**.
- Per aggiungere il condizionatore d'aria portatile a una stanza, toccare **Portable Air Conditioner** quindi toccare **Add to a room**. Oppure toccare la **X** in alto a sinistra per skip.
- Scegliere una stanza per il dispositivo, toccare **Next** quindi **DONE**.

Accensione/spegnimento:

- Dire: “Alexa/Hey Google, accendi/spegni il condizionatore d’aria”.

Impostazione del livello di temperatura target:

- Dire: “Alexa/Hey Google, imposta il condizionatore d’aria portatile su XX”
(Impostare tra 60° F e 90° F)

Accendere/spegnere tap-to-run/automazione

- Dire: “Alexa/Hey Google, accendi/spegni <scenario name>”.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problem	Possible Cause	Solution
Impossibile registrarsi/ accedere a un account.	Il Wi-Fi del dispositivo smart mobile è spento.	Accendere il Wi-Fi del dispositivo smart mobilei.
	Il segnale Wi-Fi è troppo debole.	• Installare un'estensione Wi-Fi (non inclusa). • Spostare il condizionatore d’aria vicino al router Wi-Fi.
	Hai dimenticato la password del tuo account?	Sulla schermata di accesso, toccare “Forgot Password” e immettere il numero di cellulare/indirizzo e-mail, quindi toccare “Get Vertification Code”. Ti sarà inviato un SMS o un’e-mail. Seguire la procedura per reimpostare la password.
Il condizionatore d’aria portatile non può essere abbinato all’app Honeywell Air Comfort.	Il condizionatore d’aria portatile non è collegato alla presa.	Collegare il condizionatore d’aria portatile alla presa.


Problema	Possibile causa	Soluzione
Il condizionatore d'aria portatile non può essere abbinato all'app Honeywell Air Comfort. (CONTINUA)	Tenere premuto il tasto Wi-Fi sul telecomando finché il dispositivo non suona 8 volte e dopo due volte. Le impostazioni Wi-Fi sono resettate.	• Tenere premuto il tasto Wi-Fi sul dispositivo finché non suona due volte. Le impostazioni Wi-Fi sono resettate. • Tenere premuto i tasti Modalità e Swing sul telecomando finché il dispositivo non suona 8 volte e dopo due volte. Le impostazioni Wi-Fi sono resettate.
	Il segnale Wi-Fi è troppo debole.	• Installare un'estensione Wi-Fi (non inclusa). • Spostare il condizionatore d'aria portatile vicino al router Wi-Fi.
	La frequenza della connessione Wi-Fi non è corretta.	Selezionare una rete Wi-Fi da 2,4 GHz .
	La password Wi-Fi non è valida.	Usare una password Wi-Fi valida.
	La rete Wi-Fi non è visibile.	Impostare la rete Wi-Fi su visibile.
	Il nome della Wi-Fi contiene caratteri stranieri.	Immettere un nome Wi-Fi che contenga solo caratteri alfabetici e numeri standard.
	Il numero di dispositivi collegati ha raggiunto il limite del router.	Impostare il metodo di crittografia dell'impostazione wireless del router su "WPA2-PSK" e il tipo di autenticazione su "AES", oppure entrambi sono impostati come automatic. Nota: "Solo 802.11n" non è possibile in modalità wireless
	Il router ha abilitato il filtro indirizzo MAC wireless.	• Disattivare le funzioni Wi-Fi di alcuni dei dispositivi collegati. • Riconfigurare il router
	Il router ha abilitato il filtro indirizzo MAC wireless.	• Rimuovere il dispositivo dal filtro indirizzo MAC sul router. • Assicurarsi che il router consenta al dispositivo di collegarsi alla rete.

Dziękujemy za zakup inteligentnego klimatyzatora przenośnego Honeywell. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie ważnych informacji potrzebnych do skonfigurowania i obsługi aplikacji Honeywell Air Comfort i urządzenia Amazon Echo.


POBIERANIE APLIKACJI

PRZESTROGA: Inteligentny klimatyzator przenośny i aplikacja Honeywell Air Comfort wymagają połączenia z siecią Wi-Fi **2,4 GHz** w celu prawidłowego działania za pośrednictwem urządzenia.

UWAGA: Należy upewnić się, że hasło Wi-Fi nie zawiera żadnego z następujących znaków: ", /, \ lub &.




REJESTRACJA KONTA




- Otwórz aplikację.
- Dotknij polecenia **Register**.
- Przeczytaj politykę prywatności. Jeżeli zgadzasz się z polityką prywatności, dotknij opcji **Agree**.
- Wprowadź swój adres e-mail (3A) lub numer telefonu komórkowego (3B).
- Dotknij polecenia **Get Verification Code**.

REJESTRACJA KONTA (CIĄG DALSZY)




- Wprowadź kod weryfikacyjny.




- Ustaw hasło.
- Dotknij opcji **Done**.

* Użytkownik otrzyma weryfikacyjną wiadomość e-mail od „**system.az@notice.2.ismartlife.me**”, z nazwą kontaktu „**Honeywell Air Comfort**”, i tematem „**Registration Verification Code**”. Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła do skrzynki odbiorczej, sprawdź koszyk lub spam. Jeśli po 60 sekundach nie dotarł e-mail weryfikacyjny, kliknij przycisk „wyslij ponownie”


KONFIGURACJA GRUPY



- Dotknij opcji **Me** na dole z prawej strony.




- Dotknij opcji **Group Management**.




- Ustaw **Group Name** oraz **Location**.
- Zaznacz lokalizację klimatyzatora.
- Dotknij opcji **Done**.


ŁĄCZENIE KLIMATYZATORA Z APLIKACJĄ




- Naciśnij przycisk , aby włączyć przenośny klimatyzator.
- W aplikacji dotknij , aby dodać urządzenie.




- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na urządzeniu, aż rozlegnie się dźwięk i podświetli się ikona  lub
- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i przytrzymaj przycisk  oraz  aż rozlegnie się dźwięk i podświetli się ikona .
- Sieć Wi-Fi na przenośnym klimatyzatorze jest teraz aktywna.




- Dotknij opcji **PAC - HF Series**.



- Wprowadź hasło sieci Wi-Fi.
- Dotknij opcji **Confirm**.




- Dotknij opcji **Go to Connect**.
- Dotknij opcji **Smartlife-XXXX** sieć (XXXX - model number).
- Po nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk home/back na urządzeniu i wróć do aplikacji Honeywell Air Comfort.






- Poczekaj na dokonanie połączenia.
- Dotknij opcji **Done**.

EKRAN GŁÓWNY



USTAWIENIA GRUPY





- Dotknij opcji **Portable Air Conditioner**.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć przenośny klimatyzator.

Powrót do ekranu głównego

Włączanie/wyłączanie


Aktualna temperatura

Aktualne ustawienia

Przycisk temperatury w dół

Przycisk trybu **Mode**

Przycisk prędkości **Speed**



Ustawienia urządzenia:

- Nazwa urządzenia
- Informacje o urządzeniu
- Kontrola aplikacji trzeciej (Alexa/Google Assistant)
- WŁ./WYŁ. powiadomień offline
- Udostępnij urządzenie
- FAQ i opinie zwrotne
- Sprawdź sieć urządzenia
- Sprawdź aktualizacje oprogramowania sprzętowego
- Usuń urządzenie


Przycisk temperatury w górę

Przycisk **Schedule**


Przycisk obrotu **Swing**

KORZYSTANIE Z APLIKACJI (CIĄG DALSZY)

USTAWIANIE TRYBU I PRĘDKOŚCI WENTYLATORA




- Dotknij przycisku trybu **Mode**.
- Wybierz tryb **Auto**, **Cool**, **Dry**, **Fan** lub **Sleep**.



- Dotknij przycisku **Speed**.
- Wybierz ustawienie prędkości wentylatora **Auto**, **High**, **Medium** lub **Low**.


KONFIGURACJA TIMERA




- Dotknij przycisku ustawiania harmonogramu **Schedule**.
- Dotknij opcji **Add Timing**.
- Ustaw timer.
- Po ustawieniu timer'a, dotknij opcji **Save**. Wykonując te same czynności, można ustawić wiele timerów.

DODAWANIE „DOTKNIJ, ABY URUCHOMIĆ”


UWAGA: Funkcja „dotknij, aby uruchomić” umożliwia aktywację zestawu działań klimatyzatora w tym samym czasie za pomocą jednego dotknięcia.




- Dotknij przycisku sterowania **Smart**.
- Dotknij opcji **Add "Tap-To-Run"**.




- Dotknij opcji **Name**, aby ustawić nazwę działania „dotknij, aby uruchomić”
- Dotknij opcji **Style**, aby ustawić kolor tła lub obraz



- Dotknij opcji **Condition**, aby dodać warunek do działania „dodaj, aby uruchomić”.
- Wybierz warunki, które chcesz dodać.




- Dotknij opcji **Task**, aby dodać zadanie do działania „dodaj, aby uruchomić”.
- Wybierz zadanie, które chcesz dodać.




- Dotknij opcji **Effective Period**, aby wybrać, kiedy ma zostać aktywowane działanie „dotknij, aby uruchomić”.
- Dotknij opcji **Next**.
- Dotknij opcji **Save**.

DODAWANIE AUTOMATYZACJIN


UWAGA: Funkcja automatyzacji automatycznie aktywuje zestaw działań klimatyzatora, gdy zostaną spełnione określone warunki.




- Dotknij przycisku sterowania **Smart**.
- Dotknij opcji **Add "Automatic"**.




- Dotknij opcji **Name**, aby ustawić nazwę automatyzacji.
- Dotknij opcji **Style**, aby ustawić kolor tła lub obraz.



- Dotknij opcji **Condition**, aby dodać warunek do działania automatyzacji.
- Wybierz warunki, które chcesz dodać.



- Dotknij opcji **Task**, aby dodać zadanie do działania automatyzacji.
- Wybierz zadanie, które chcesz dodać.



- Dotknij opcji **Effective Period**, aby wybrać, kiedy ma zostać aktywowane działanie automatyzacji.
- Dotknij opcji **Next**.
- Dotknij opcji **Save**.

PODŁĄCZANIE DO AMAZON ECHO

UWAGA: Upewnij się, że urządzenie Amazon Echo jest włączone i połączone z siecią Wi-Fi.

- Otwórz aplikację „Amazon Alexa” w danym urządzeniu.
- Dotknij opcji  a następnie dotknij opcji **Skills & Games**.
- Dotknij opcji  i wprowadź „Honeywell Air Comfort”. Dotknij umiejętności Honeywell Air Comfort.
- Dotknij przycisku **ENABLE TO USE**.
- Wprowadź dane logowania i hasło do aplikacji Honeywell Air Comfort.
- Dotknij opcji **Link Now**, a następnie dotknij opcji **Authorize**.
- Dotknij opcji **Done**.
- Dotknij opcji **DISCOVER DEVICE**. Wybierz pozycję „Portable Air Conditioner”.
- Dotknij opcji **SET UP DEVICE**. Wybierz grupę dla urządzenia lub dotknij opcji **SKIP**.
- Wybierz pozycję „Portable Air Conditioner”.
- Dotknij opcji **DONE**.

PODŁĄCZANIE DO GOOGLE HOME

UWAGA: Upewnij się, że urządzenie Google Home jest włączone i połączone z siecią Wi-Fi.

- Otwórz aplikację „Google Home” w danym urządzeniu.
- Dotknij symbolu „+” w lewej, górnej części. Dotknij opcji **Set up device**.
- Dotknij opcji **Have something already set up?**
- Dotknij opcji  i wprowadź „Honeywell Air Comfort”. Dotknij opcji **Honeywell Air Comfort**.
- Wprowadź dane logowania i hasło do aplikacji Honeywell Air Comfort.
- Dotknij opcji **Link Now**, a następnie dotknij opcji **Authorize**.
- Aby dodać przenośny klimatyzator do pomieszczenia, dotknij opcji **Portable Air Conditioner**, a następnie dotknij polecenia **Add to a room**. Lub dotknij symbolu **X** w lewej, górnej części, aby pominąć.
- Wybierz pomieszczenie dla urządzenia, dotknij opcji **Next**, a następnie dotknij opcji **DONE**.

Włączanie/wyłączanie:

- Powiedz: „Alexa/Hey Google, włącz/wyłącz przenośny klimatyzator”.

Ustawianie docelowej temperatury:

- Powiedz: „Alexa/Hey Google, ustaw Portable Air Conditioner na XX”.
(Ustaw temperaturę 15°C–32°C)

Włączanie/wyłączanie działania „dotknij, aby uruchomić”/automatyzacji:

- Powiedz: „Alexa/Hey Google, włącz/wyłącz <scenario name>”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można zarejestrować konta/zalogować się.	Sieć Wi-Fi mobilnego urządzenia smart jest wyłączona.	Włącz sieć Wi-Fi mobilnego urządzenia smarti.
	Sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby.	• Zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi (niedołączone do zestawu). • Przenieś przenośny klimatyzator bliżej routera Wi-Fi.
	Nie pamiętam hasła do konta.	Na ekranie logowania dotknij opcji „Nie pamiętam hasła” i wprowadź swój numer telefonu komórkowego/ adres e-mail, a następnie dotknij opcji „Uzyskaj kod weryfikacji”. Otrzymasz SMS lub wiadomość e-mail. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zresetować hasło.
Przenośny klimatyzator nie może sparować się z aplikacją Honeywell Air Comfort.	Przenośny klimatyzator nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego.	Podłącz przenośny klimatyzator do gniazdka elektrycznego.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przenośny klimatyzator nie może sparować się z aplikacją Honeywell Air Comfort. (CIAŁ DALSZY)	Sieć Wi-Fi w urządzeniu nie jest prawidłowo skonfigurowana.	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na urządzeniu, aż rozlegnie się dźwięk dwa razy. Ustawienia sieci Wi-Fi zostaną zresetowane. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu i obrotu na pilocie zdalnego sterowania, aż rozlegnie się dźwięk osiem razy, a następnie dwa razy. Ustawienia sieci Wi-Fi zostaną zresetowane.
	Sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby.	- Zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi (niedołączone do zestawu). - Przenieś przenośny klimatyzator bliżej routera Wi-Fi.
	Częstotliwość połączenia Wi-Fi jest nieprawidłowa.	Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz .
	Hasło Wi-Fi jest nieprawidłowe.	Użyj prawidłowego hasła Wi-Fi.
	Sieć Wi-Fi jest niewidzialna.	Ustaw sieć Wi-Fi na widzialną.
	W nazwie Wi-Fi znajdują się znaki obce.	Ustaw nazwę Wi-Fi tak, aby zawierała tylko standardowe znaki alfabetu i cyfry.
	Metoda szyfrowania ustawień sieci bezprzewodowej routera jest nieprawidłowa.	Ustaw metodę szyfrowania ustawień sieci bezprzewodowej routera na „WPA2-PSK” i typ uwierzytelniania na „AES” lub oba są ustawione jako automatyczne. Uwaga: Opcja „tylko 802.11n” jest niedozwolona w trybie bezprzewodowym.
	Liczba podłączonych urządzeń osiągnęła limit routera.	- Wyłącz funkcje Wi-Fi niektórych podłączonych urządzeń. - Skonfiguruj router ponownie.
	Router włączył bezprzewodowy filtr adresów MAC.	- Usuń urządzenie z filtra adresów MAC na routerze. - Upewnij się, że router nie blokuje połączenia z siecią.


GUIA DE INÍCIO RÁPIDO - HONEYWELL AIR COMFORT APP

Obrigado por adquirir um Ar Condicionado Inteligente Portátil. Este Guia de Início Rápido destina-se a fornecer-lhe informações importantes necessárias para configurar e funcionar com a aplicação Honeywell Air Comfort e um dispositivo Amazon Echo.


TRANSFERIR A APLICAÇÃO

CUIDADO: O ar Condicionado Inteligente Portátil e a aplicação Honeywell Air Comfort precisam de ligação a uma rede Wi-Fi de **2,4 GHz** para um funcionamento adequado através do seu dispositivo.

NOTA: Certifique-se de que a sua palavra-passe de Wi-Fi não contém nenhum dos caracteres a seguir: ", /, \ or &.



REGISTAR UMA CONTA



- Abra a aplicação.
- Toque em **Register**.
- Leia a Política de Privacidade. Se concordar com a Política de Privacidade, toque em **Agree**.
- Introduza o seu e-mail (3A) ou número de telefone móvel (3B).
- Toque em **Get Verification Code**.



- Introduza o código de verificação.




- Defina a palavra-passe.
- Toque em **Done**.

* O utilizador receberá um e-mail de verificação de "system.az@notice.2.ismartlife.me" com o nome de contacto "Honeywell Air Comfort" e com o título "Código de verificação de registo". Se não receber o e-mail na sua caixa de entrada, verifique as pastas de spam ou o lixo eletrónico. Se não receber um e-mail de verificação após 60 segundos, clique no botão de reenviar.


DEFINIR UM GRUPO



- Toque em **Me**, ao fundo à direita.



- Toque em **Group Management**.




- Defina o **Group Name** e a **Location**.
- Marque a localização do ar condicionado.
- Toque em **Done**.

LIGAR O AR CONDICIONADO COM A APLICAÇÃO




- Pressione  para ligar o ar condicionado portátil.
- Na aplicação, toque em  para adicionar um dispositivo.


- Pressione e mantenha em baixo o botão  no dispositivo até que ele emita um som e o ícone  se acenda, ou,
- No controlo remoto, pressione e mantenha em baixo os botões  e  até que o dispositivo emita um som e o ícone  se acenda.
- O Wi-Fi está agora ativo no ar condicionado portátil.




- Toque em **PAC - HF Series**.



- Introduza a palavra-passe do Wi-Fi.
- Toque em **Confirm**.



- Toque em **Go to Connect**.
- Toque na rede **Smartlife-XXXX** network (XXXX - número do modelo).
- Depois de ligado, pressione o botão Início/Voltar no seu dispositivo e volte à aplicação Honeywell Air Comfort.



- Aguarde até que a ligação seja concluída.
- Toque em **Done**.

ECRÃ PRINCIPAL

Configurações familiares

Condições atmosféricas atuais

- Definições de unidade de temperatura
- Temperatura exterior
- Humidade exterior
- Pressão do ar exterior
- Velocidade do vento no exterior

Dispositivos ligados

Botão de **Home**

Botão de controlo **Smart**

Smith ▾

Overcast

32°C

Outdoor Temper...

79.0%

Outdoor Humidity

1006.7hPa

Outdoor Air Pres...

All Devices

Living Room

Master Bedro...

⋮

Portable Air Conditioner

⏻

Adicionar um dispositivo

Locais

- Vista em grelha
- Sequência de dispositivos
- Gestão da sala

LIGAR/DESLIGAR O APARELHO

- Gestão de Grupo
- Centro de mensagens
- FAQ e Feedback
- Definições
 - Som
 - Notificações da aplicação
 - Sobre
 - Diagnóstico de rede
 - Limpar a cache
 - Encerrar a sessão

DEFINIÇÕES DE GRUPO

Adicionar um membro do grupo

Remover um grupo

<

Group Setting

Group Name

Smith >

Room Management

6 Room(s) >

Location

>

Group Member

⊞

John Smith

john.smith@gmail.com

Home Owner >

Add Member


Leave Group

Definir o **Group Name**


Room Management

Definir a **Location** do grupo

Definir o administrador



- Toque em **Portable Air Conditioner**.



- Toque em  para ligar/desligar o ar condicionado portátil.

Volte ao ecrã principal

Ligar/Desligar


Temperatura atual

Definições atuais

Botão de temperatura para baixo

Botão de **Mode**

Botão de **Speed**



Portable Air Conditioner

71°F

Mode Speed Swing Schedule

Definições do dispositivo:

- Nome de dispositivo
- Informação de dispositivo
- Controlo de terceiros (Alexa/Google Assistant)
- Notificação offline LIGADA/DESLIGADA
- Partilhar o dispositivo
- FAQ e Feedback
- Verificar a rede do dispositivo
- Verificar se existem atualizações de firmware
- Remover dispositivo


Botão de temperatura para cima

Botão de **Schedule**


Botão de **Swing**

USAR A APLICAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

DEFINIR O MODO E A VELOCIDADE DO VENTILADOR




- Toque no botão do **Mode**.
- Selecione o modo **Auto**, **Cool**, **Dry**, **Fan** ou **Sleep**.



- Toque no botão de **Speed**.
- Selecione a velocidade do ventilador como **Auto**, **High**, **Medium** ou **Low**.


DEFINIR UM TEMPORIZADOR




- Toque no botão de definição de **Schedule**.
- Toque em **Add Timing**.
- Defina o(s) temporizador(es).
- Quando o temporizador estiver definido, toque em **Save**. Podem ser definidos vários temporizadores seguindo os mesmos passos.

ADICIONAR UM TOQUE PARA ATIVAR


NOTA: A funcionalidade de “Toque para ativar” permite-lhe ativar um conjunto de ações do ar condicionado ao mesmo tempo, com um só toque.




- Toque no botão de controlo **Smart**.
- Toque em **Add "Tap-To-Run"**.




- Toque em **Name** para definir o nome da ação a efetuar pelo “Toque para ativar”.
- Toque em **Style** para definir a cor ou imagem de fundo.



- Toque em **Condition** para adicionar uma condição à ação de “toque para ativar”.
- Selecione as condições que pretende adicionar.




- Toque em **Task** para adicionar uma tarefa à ação a efetuar pelo “Toque para ativar”.
- Selecione a tarefa que pretende adicionar.




- Toque em **Effective Period** para selecionar quando a ação de “toque para ativar” deverá ser iniciada.
- Toque em **Next**.
- Toque em **Save**.

ADICIONAR UMA AUTOMAÇÃO


NOTA: A funcionalidade de automação ativa automaticamente um conjunto de ações do ar condicionado, quando estão satisfeitas as condições definidas.




- Toque no botão de controlo **Smart**.
- Toque em **Add “Automatic”**.




- Toque em **Name** para definir o nome da ação de automação.
- Toque em **Style** para definir a cor ou imagem de fundo.



- Toque em **Condition** para adicionar uma condição à ação de automação.
- Selecione as condições que pretende adicionar.



- Toque em **Task** para adicionar uma tarefa à ação de automação.
- Selecione a tarefa que pretende adicionar.



- Toque em **Effective Period** para selecionar quando a ação de automação deverá ficar ativa.
- Toque em **Next**.
- Toque em **Save**.

LIGAR AO AMAZON ECHO

NOTA: Certifique-se de que o seu dispositivo Amazon Echo está ligado e incluído na rede Wi-Fi.

- Abra a aplicação “Amazon Alexa” no seu dispositivo.
- Toque em  e depois em **Skills & Games**.
- Toque em  e escreva “Honeywell Air Comfort”. Toque na funcionalidade **Honeywell Air Comfort**.
- Toque no botão **ENABLE TO USE**.
- Introduza o seu nome de início de sessão e a palavra-passe da aplicação Honeywell Air Comfort.
- Toque em **Link Now** e depois toque em **Authorize**.
- Toque em **Done**.
- Toque em **DISCOVER DEVICE**. Selecione “Portable Air Conditioner”.
- Toque em **SET UP DEVICE**. Escolha um grupo para o dispositivo ou toque em **SKIP**.
- Selecione “Portable Air Conditioner”.
- Toque em **DONE**.

LIGAR AO GOOGLE HOME

NOTA: Certifique de que o seu dispositivo Google Home está ligado e incluído na rede Wi-Fi.

- Abra a aplicação “Google Home” no seu dispositivo.
- Toque em + no canto superior esquerdo. Toque em **Set up device**.
- Toque em **Have something already set up?**
- Toque em  e escreva “Honeywell Air Comfort”. Toque em **Honeywell Air Comfort**.
- Introduza o seu nome de início de sessão e a palavra-passe da aplicação Honeywell Air Comfort.
- Toque em **Link Now** e depois toque em **Authorize**.
- Para adicionar o ar condicionado portátil a uma sala, toque no **Portable Air Conditioner** e depois toque em **Add to a room**. Ou toque no **X** do canto superior esquerdo para ignorar.
- Escolha uma sala para o dispositivo, toque em **Next** e depois em **DONE**.

Ligar/Desligar:

- Diga: "Alexa/Hey Google, liga/desliga o ar condicionado portátil".

Definir o nível de temperatura alvo:

- Diga: "Alexa/Hey Google, define o Ar Condicionado Portátil para XX."
(Defina entre 60 °F – 90 °F)

Ligar/Desligar o Toque para ativar/Automação:

- Diga: "Alexa/Hey Google, liga/desliga <scenario name>."

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
Não é possível registar-se ou iniciar a sessão numa conta.	O Wi-Fi do dispositivo móvel inteligente está desligado.	Ligue o Wi-Fi do dispositivo móvel inteligente.
	O sinal de Wi-Fi é demasiado fraco.	• Instale um extensor de Wi-Fi (não incluído). • Desloque o ar condicionado portátil para mais perto do router Wi-Fi.
	Esqueceu-se da palavra-passe da sua conta.	No ecrã de início de sessão, toque em "Esqueci a palavra-passe", introduza o número de telemóvel/e-mail e toque em seguida em "Obter código de verificação". Ser-lhe-á enviado um SMS ou um e-mail. Siga o procedimento para reiniciar a sua palavra-passe.
O ar condicionado portátil não consegue emparelhar com a aplicação Honeywell Air Comfort.	O ar condicionado portátil não está ligado à tomada.	Ligue o ar condicionado portátil à tomada.

Problema	Causa possível	Solução
O ar condicionado portátil não consegue emparelhar com a aplicação Honeywell Air Comfort. (CONTINUAÇÃO)	As definições de Wi-Fi no dispositivo não estão adequadamente definidas.	• Pressione e segure o botão de Wi-Fi no dispositivo até ouvir um duplo sinal sonoro. As definições de Wi-Fi foram reinicializadas. • Pressione e segure os botões de Modo e Oscilação no comando remoto até que o dispositivo emita um sinal sonoro 8 vezes e depois mais duas. As definições de Wi-Fi foram reinicializadas.
	O sinal de Wi-Fi é demasiado fraco.	• Instale um extensor de Wi-Fi (não incluído). • Desloque o ar condicionado portátil para mais perto do router Wi-Fi.
	A frequência de ligação do Wi-Fi está incorreta.	Selecione uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz .
	A palavra-passe do Wi-Fi está incorreta.	Use a palavra-passe correta.
	A rede Wi-Fi está invisível.	Defina a rede Wi-Fi como visível.
	O nome do Wi-Fi usa caracteres estranhos.	Defina o nome do Wi-Fi usando apenas os caracteres do alfabeto normal e números.
	O método de encriptação nas definições sem fios do router está errado.	Defina o método de encriptação nas definições sem fios do router como “WPA2-PSK” e o tipo de autenticação como “AES”, ou definida ambos automaticamente. Nota: “apenas 802.11n” não é permitido no modo sem fios.
	O número de dispositivos ligados atingiu o limite do router.	• Desligue as funções de Wi-Fi de alguns dos dispositivos ligados. • RVolte a configurar o router.
	O router ativou o filtro de endereço MAC sem fios.	• Remova o dispositivo do filtro de endereço MAC no router. • Certifique-se de que o dispositivo não está proibido pelo router de se ligar à rede.

PT	Feito na china © 2021 JMATEK Limited. todos os direitos reservados. A marca comercial Honeywell é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. não tem representação ou garantia a respeito deste produto. Este produto é fabricado pela Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiária da JMATEK Ltd.).
PL	Wyprodukowano w Chinach © 2021 JMATEK Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Honeywell Znak towarowy jest używany na podstawie licencji Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. nie ponosi odpowiedzialności lub gwarancji w odniesieniu do tego produktu. Produkt ten wytwarzany jest przez Airtek Int'l Corp. Ltd. (zależną JMATEK Ltd.).
IT	Made in P.R.C. © 2021 JMATEK Limited. Tutti i diritti riservati. Il Marchio Honeywell è usato sotto licenza concessa da Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia relativamente a questo prodotto. Questo prodotto è fabbricato da Airtek Int'l Corp. Ltd. (filiale di JMATEK Ltd.).
DE	Hergestellt in China © 2021 JMATEK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Honeywell Handelsmarke wird laut Lizenz unter Honeywell International Inc. Verwendet. Honeywell International Inc. macht keine Darstellungen oder Garantien in Bezug auf dieses Produkt. Dieses Produkt ist durch Airtek Int'l Corp. Ltd. (Tochtergesellschaft der JMATEK Ltd.).
NL	Made in P.R.C. © 2021 JMATEK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Honeywell handelsmerk wordt gebruikt onder licentie van Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. doet geen verklaringen of garanties met betrekking tot dit product. Dit product wordt vervaardigd door Airtek Int'l Corp. Ltd. (dochteronderneming van JMATEK Ltd.).
ES	Hecho en China © 2021 JMATEK Limited. Todos los derechos reservados. La marca Honeywell es usada bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no representa ni garantiza este producto. Este producto es fabricado por Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiaria de JMATEK Limited).
FR	Fabriqué en Chine © 2021 JMATEK Limited. Tous droits réservés. La marque déposé Honeywell est utilisée en vertu d'une licence de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie à l'égard de ce produit. Ce produit est fabriqué par Airtek Int'l Corp. ltee (une filiale de JMATEK Limited).
EN	Made in China © 2021 JMATEK Limited. All rights reserved. The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiary of JMATEK Ltd.).