



T31 MeloBuds Neo

Užívateľský manuál



Stiahnite si aplikáciu QCY a vychutnajte si celý rad funkcií, ako sú režimy okolitého zvuku, ladenie EQ, aktualizácia firmvéru a ďalšie..




Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúcu potrebu. Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.

Prehľad

Výber nástavcov do uší

Najprv vyskúšajte stredné nástavce do uší, pretože sedí väčšine ľudí.



Vyššie uvedené obrázky sú iba orientačné a praktické položky sa môžu líšiť.

Ako sa pripojiť-Bluetooth párovanie

Prvé pripojenie

1. Vyberte obe slúchadlá, vložte ich späť do puzdra a zatvorením veka ich aktivujte.
2. Otvorte veko, vyberte slúchadlá a tie sa automaticky zapnú.*
3. V telefóne obnovte BT, vyhľadajte QCY Melobuds Neo a kliknite na položku pre pripojenie.

**Otvorením nabíjacieho puzdra sa slúchadlá zapnú. Ak nie, skúste to znova po nabití*

Ako prepnúť pripojenie medzi dvoma zariadeniami


(Tento krok prepne zo zariadenia A na zariadenie B.)

Otvorte viečko, ponechajte obe slúchadlá v nabíjacom puzdre a stlačte tlačidlo puzdra po dobu asi 3 sekúnd. Biele svetlo na sekundárnom slúchadle zostane svietiť, zatiaľ čo biele svetlo na primárnom slúchadle bude blikať.

To znamená, že slúchadlá sú teraz v režime párovania.

Na zariadení B vyhľadajte „QCY MeloBuds Neo“ a kliknutím sa pripojte.


**Slúchadlá podporujú pripojenie k dvom zariadeniam súčasne.*



Pripojenie viacerých zariadení - Multi device connection

Kroky pre pripojenie viacerých zariadení:

1. Zapnite slúchadlá pre zahájenie párovania. Po pripojení k zariadeniu A vypnite Bluetooth na telefóne. Slúchadlá znovu prejdú do režimu párovania.
2. Aktivujte Bluetooth na zariadení B a pre spárovanie vyberte „QCY MeloBuds Neo“.
3. Na zariadení A zapnite Bluetooth a kliknite na názov spárovaných slúchadiel. Úspešné spárovanie znamená, že slúchadlá sú teraz pripojené k obojm zariadeniam súčasne.



Výrobné nastavenie/reset


Vymazanie záznamov o párovaní (použite v prípade problémov s pripojením)

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, otvorte veko, stlačte a podržte tlačidlo na nabíjacom puzdre po dobu 10 sekúnd až červené svetlo slúchadiel 5krát blikne, čo znamená, že reset je dokončený, akonáhle prestane blikat'.

** Po obnovení továrenského nastavenia sa pre bežné použitie pripojte podľa počiatočnej metódy párovania.*

Nosenie

1. Nasadíte si slúchadlá správne a potom si ich upravte podľa seba.
2. Nastavte mikrofón smerom k ústam
3. Ak ich budete nosiť nesprávnym spôsobom, spôsobí to zlé volanie alebo počúvanie



Nabíjanie slúchadiel

Počas nabíjania svieti červená kontrolka a po úplnom nabití kontrolka zhasne.

Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Počas nabíjania: Kontrolka batérie bliká.


Plne nabité: Indikátor batérie zhasne.

Stav batérie nabíjacieho púzdra

Dostatočná kapacita batérie: Po otvorení nabíjacieho puzdra zostane kontrolka batérie svietiť po dobu 3 sekúnd, než sa vypne.

Slabá batéria: Po otvorení nabíjacieho puzdra kontrolka batérie 3x blikne, než sa vypne.

Funkcia



 Zapnutie: Otvorte nabíjacie puzdro (so slúchadlami vo vnútri) a dlho stlačte dotykový panel po dobu 1,5 sekundy (ak sú slúchadlá mimo puzdra).

 Vypnutie: Zasuňte slúchadlo späť do puzdra a zatvorte veko

 Prijat'/ukončiť hovor: 2x stlačte dotykový panel

 Ignorovať volanie: Stlačte a podržte 1,5s dotykový panel

 Preskočenie stopy späť: Stlačte a podržte dotykový panel ľavého slúchadla po dobu 1,5s.

 Preskočenie stopy dopredu: Stlačte a podržte dotykový panel pravého slúchadla po dobu 1,5s .

 Hlasový asistent: Trikrát kliknite na dotykový panel ľavého slúchadla.

 Prehrávanie/pauza: Dvakrát kliknite na dotykový panel.

 Low Latency Režim: Trikrát kliknite na dotykový panel pravého slúchadla.

 Hlasitosť +: Jedným kliknutím na dotykový panel pravého ucha.

(Poznámka: Poznámka: Táto funkcia je v predvolenom nastavení zakázaná. V prípade potreby ju môžu používatelia povoliť

 *v aplikácii; táto funkcia nie je podporovaná počas hovorov.)*

Hlasitosť -: Jedným kliknutím na dotykový panel ľavého ucha.

(Poznámka: Poznámka: Táto funkcia je v predvolenom nastavení zakázaná. V prípade potreby ju môžu používatelia povoliť v aplikácii; táto funkcia nie je podporovaná počas hovorov.)

Tipy

1. Pred použitím slúchadiel si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.
2. Pred prvým použitím je potrebné slúchadlá plne nabiť.
3. Ak sú slúchadlá nepoužívané dlhšie ako dva týždne, nabite ich.
4. Používajte nabíjačky od kvalifikovaného výrobcu.
5. Ak telefón slúchadlá nenájde, skontrolujte, či sú v režime párovania; ak zostanú dlhšiu dobu nepripojené, slúchadlá ukončia režim párovania, znovu do neho vstúpte; ak dôjde k chybe postupu telefónu, reštartujte ho; ak dôjde k chybe postupu slúchadiel, reštartujte ich alebo resetujte.

Upozornenie

- Nikdy slúchadlá nerozoberajte ani neupravujte z akýchkoľvek dôvodov, aby nedošlo k ich poškodeniu a ohrozeniu.
- Neskladujte slúchadlá pri extrémnych teplotách (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
- Nepoužívajte indikátor v blízkosti očí detí alebo zvierat.
- Nepoužívajte slúchadlá počas búrky, aby ste predišli nepravidelnej funkcii a zvýšenému riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie slúchadiel nepoužívajte drsné chemikálie ani silné čistiace prostriedky.

Poznámka: *nepoužívajte slúchadlá dlhodobo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu sluchu.*

Záruka

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku prírodnými podmienkami, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitiu neoriginálnych súčastí.