




Vox 50 Bluetooth Headset
TLL511311
Uživatelský manuál

A stylized silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings, positioned along the bottom edge of the page.

INTO YOUR FUTURE

Popis



Zapnutí / vypnutí

- Zapnutí: dlouze stiskněte multifunkční tlačítko, kontrolka začne blikat modře.
- Vypnutí: dlouze stiskněte multifunkční tlačítko, kontrolka 3krát červeně blikne a pak se sluchátka vypnou.

Kontrolka (LED)

- Výstraha na nízkou kapacitu baterie: pokud se baterie handsfree vybijí, mikrofon oznámí, že kapacita baterie je nízká.
- Režim párování (kontrolka opakovaně bliká červeně a modře).
- Nabíjení: po úplném nabití baterie bude kontrolka svítit modře.

Mikro USB nabíjecí rozhraní

- Nabíjení: před prvním použitím sluchátek je nabíjejte nejméně 2 hodiny

Multifunkční tlačítko

- Přijetí hovoru: pro přijetí příchozího hovoru jednou stiskněte tlačítko MFB
- Ukončení hovoru: pokud chcete hovor ukončit, jednou stiskněte tlačítko MFB, hovor bude ukončen
- Vytáčení posledního volaného čísla: v pohotovostním režimu dvakrát po sobě stiskněte tlačítko MFB, poslední volané číslo bude vytočeno
- Odmítnutí hovoru: při příchozím hovoru stiskněte na 3 vteřiny tlačítko MFB, příchozí hovor bude odmítnut

Připojení k smartphonu

1. Sluchátko a smartphone umístěte do vzdálenosti max. 1 m, čím blíže, tím lépe
2. Dlouze stiskněte tlačítko MFB až začne kontrolka červeně a modře blikat, sluchátka vstoupí do režimu párování
3. Na smartphonu zapněte funkci Bluetooth, v seznamu vyhledejte sluchátka "Tellur Vox 50", a kliknutím sluchátka

připojte. K připojení není vyžadováno heslo. Po úspěšném připojení bude kontrolka modře blikat

Řešení problémů

1. V seznamu Bluetooth zařízení v smartphonu nemohu sluchátka najít
Důvody:

- 1.1 Sluchátka jsou vypnuta
- 1.2 Ve sluchátkách je něco špatně
- 1.3 Ve smartphonu je něco špatně

Řešení:

- 1.4 Po vypnutí sluchátek dlouze stiskněte tlačítko MFB, až kontrolka začne červeně a modře blikat, sluchátka přejdou do režimu párování
- 1.5 Reset sluchátek
- 1.6 Restartujte svůj smartphone. Vymažte všechna předchozí připojení a proceduru spusťte znovu.

Poznámky

1.7 Pokud jsou sluchátka v režimu párování, sluchátka k smartphonu připojte do 2 minut, jinak se automaticky vypnou

Rady:

Používejte nabíjecí adaptér, jehož maximální výstupní proud je nižší než 1 A. Pokud jsou sluchátka plně nabitá odpojte nabíjecí adaptér.

Informace o likvidaci a recyklaci



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem výrobku, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie na konci své životnosti musí být separovány na sběrných místech; nesmí být vyhazovány do směsného odpadu s odpady z domácností.

Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje použitá zařízení využitím sběrných nádob pro sběr použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony a nařízeními. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby elektronický a elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, zabraňuje nesprávné manipulaci, náhodnému poškození nebo nesprávné recyklaci na konci životnosti výrobku.

ABN Systems International

 Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania

 004.021.233.09.95

 office@tellur.com
office@abnsystems.ro

 www.tellur.com

