



Vox 55 Bluetooth Sluchátka
TLL511321
Uživatelský manuál

A stylized silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings, positioned along the bottom edge of the page.

INTO YOUR FUTURE

Technická specifikace

Verze Bluetooth: v4.2

Bezdrátový dosah: 10 m

Frekvence: 2.4 GHz, Class 2

Podporované profily: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3, HFP

Vícebodová technologie: párování a udržování spojení se dvěma telefony, příjem hovorů z obou telefonů

Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz ~ 10 KHz

Citlivost mikrofonu: -44dBm

Mikrofon: 10 mm

Doba hovoru: přibližně 7 hodin

Pohotovostní doba: až do 120 hodin

Doba nabíjení: 7 hodin

Nabíjecí konektor: mikro USB

Vlastnosti: hlasové výstrahy, iOS monitor stavu baterie

Název pro párování Bluetooth: Tellur Vox 55

Rozměry výrobku: 54 x 18 x 23.5 mm

Hmotnost výrobku: 11 g

Rychlé spuštění

Sluchátka obsahují následující součásti v závislosti na konkrétním modelu:

1. Kontrolka LED (červená, zelená nebo modrá)
2. Tlačítko MFB (s logem telefonu nebo napájení) / přepínač
3. Tlačítko hlasitosti obsahuje “+” a “-” (některá sluchátka to nepodporují)
4. Konektor pro nabíjení

5. Úchytku za ucho
6. Mikrofon
7. Sluchátko

Před použitím sluchátka nabijte. Detaily o nabíjení naleznete v sekci Nabíječka a baterie tohoto manuálu. Pro spárování vyberte kompatibilní mobilní telefon nebo jiné Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete sekci Základní operace.

Rady: Sluchátka neskladujte v blízkosti platebních karet nebo jiných magnetických úložišť, hrozí nebezpečí jejich smazání.

Základní operace

(Poznámka: krátký stisk = jeden stisk tlačítka; dvojitý stisk = dva stisky tlačítka rychle za sebou; dlouhý stisk = stisk a podržená tlačítka na delší dobu než je 1 vteřina.)

Zapnutí a párování

1. Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte a podržte tlačítko MFB až začne blikat modrá nebo červená kontrolka a pak tlačítko uvolněte (ozve se bzučák nebo hlas) a sluchátka se přepnou do režimu párování.
2. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko MFB, až uvidíte modrou kontrolku blikat nebo uslyšíte oznámení „Zapnuto, párování (“Power on, Pairing”) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování.
3. Ve vypnutém stavu podržte na 3 vteřiny tlačítko MFB a tím sluchátka zapnete. Červená a modrá kontrolka

synchronně 3krát zabliká a současně sluchátka hlasově oznámí „zapnuto“ ("Power On"). Pak červená a modrá kontrolka střídavě zabliká a ozve se oznámení „Párování“ ("Pairing").

4. Když jsou sluchátka vypnuta, přepínač přepněte do horní polohy a sluchátka zapněte. Ze sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Zapnuto“ („Power on“) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování. Kontrolka začne střídavě červeno modře blikat. Pokud nedojde ke spárování, sluchátka se po 180 vteřinách automaticky vypnou. Spolu s vypršením časového limitu se po automatickém vypnutí na 2 vteřiny rozsvítí červená kontrolka a sluchátka hlasem oznámí „Vypnuto“ ("Shut down").

Připojení: na svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth a v seznamu Bluetooth vyhledejte název sluchátek: „Tellur Vox 55“. Zvolte Tellur Vox 55 a zadejte heslo 0000, pokud je vyžadováno; (pokud váš telefon používá Bluetooth ve verzi V2.1 nebo novější, není zapotřebí zadávat heslo), pro úspěšné připojení vyberte služby sluchátek

Přijetí hovoru: pro přijetí hovoru jsou některá sluchátka vybavena tónem/vibracemi/zvukem bzučáku/hlasovou výzvou/oznámením volajícího čísla. Jakmile uslyšíte zvuk bzučáku, krátce stiskněte tlačítko MFB, a vstupte do hlasového režimu.

Odmítnutí hovoru: při příchozím hovoru dvojitým stiskem nebo dlouhým stiskem tlačítka MFB/Hlasitosti+/Hlasitosti- a jeho uvolněním v okamžiku, kdy uslyšíte bzučák/hlasovou výzvu bude příchozí hovor sluchátky odmítnut.

Ukončení hovoru: během hovoru krátce stiskněte tlačítko MFB a tím hovor ukončíte.

Ovládání hlasitosti: pokud jsou vaše sluchátka vybavena ovládáním hlasitosti, tak během hovoru tlačítkem Volume+ zesílíte hlasitost a tlačítkem Volume- hlasitost snížíte.

Přepnutí hovoru: pokud byl hovor přijat pomocí sluchátek, dvakrát nebo dlouze stiskněte tlačítko MFB a hovor přeneste do mobilního telefonu. Opakováním tohoto postupu se hovor vrátí do Bluetooth sluchátek.

Vytáčení posledního volaného čísla: v pohotovostním režimu dlouze nebo dvakrát krátce stiskněte tlačítko MFB. Poslední volané číslo bude vytočeno.

Hlasové vytáčení: v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko MFB, abyste aktivovali hlasovou volbu povolenou hlasovým ovládáním. Pro zrušení hlasového vytáčení opět dvakrát stiskněte tlačítko MFB. (Tato služba musí být podporována mobilním telefonem).

Funkce vícebodového provozu:

1. Sluchátka spárujte s telefonem A, pak sluchátka vypněte. Sluchátka zapněte a spárujte je s telefonem B a opět sluchátka vypněte. Nakonec sluchátka zapněte, a aniž by bylo nutné vstoupit do režimu párování, se sluchátka automaticky připojí jak k telefonu A, tak i k telefonu B. Nyní mohou přijímat jak hovory z telefonu A, tak i hovory z telefonu B. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují)
2. Sluchátka spárujte s telefonem A, vypněte funkci Bluetooth na telefonu A a současně vypněte sluchátka. Sluchátka zapněte a spárujte je s telefonem B. Zapněte funkci Bluetooth na telefonu A. Telefon A se automaticky připojí ke sluchátkám. (Telefon by měl podporovat funkci automatického návratu)

Konferenční hovor s více účastníky:

1. Pokud vám během hovoru A zavolá další účastník hovoru B; pak jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor A a přijmete hovor B; dlouhým stiskem na 3 vteřiny tlačítka MFB odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru A, pokud nechcete přijmout hovor B. Pokud telefonujete a přichází další hovor, dvakrát stiskněte tlačítko MFB, přijmete oba hovory ve dvousměrné komunikaci. Dlouhým stiskem, na 1 vteřinu, tlačítka MFB přidržíte aktuální hovor A a přijmete hovor B. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).

Obnovení továrního nastavení sluchátek:

1. V režimu párování, kdy svítí modrá kontrolka nebo kdy střídavě bliká červená a modrá kontrolka, na 2 vteřiny stiskněte tlačítko MFB a pak ho uvolněte. Modrá a červená kontrolka budou blikat současně.
2. Při nabíjení sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti+ nebo hlasitosti-, až modrá kontrolka třikrát zabliká.
3. Při nabíjení sluchátek, stiskněte tlačítko MFB až modrá nebo červená kontrolka začne blikat.
4. Sluchátka připojte k nabíječce a stiskněte tlačítko MFB a současně tlačítko hlasitost- na 3 vteřiny až fialová kontrolka jednou blikne. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).
5. Při nabíjení sluchátek stiskněte tlačítko MFB na 5 až 10 vteřin. Kontrolka třikrát červeně zabliká a dojde k obnovení továrního nastavení sluchátek.

Vypnutí:

1. Pokud jsou sluchátka zapnutá, dlouze stiskněte tlačítko MFB až modrá nebo červená kontrolka současně blikne (se zvukem bzučáku nebo hlasovou výzvou). Pak se sluchátka vypnou.

2. Pokud jsou sluchátka v jakémkoliv režimu, zatlačte přepínač dolů, kontrolka se na 2 vteřiny rozsvítí červeně, pak zhasne a ozve se oznámení „Power off“ ("Vypnuto").

3. Pokud jsou sluchátka v jakémkoliv režimu, na 5 vteřin dlouze stiskněte tlačítko MFB, kontrolka se na 2 vteřiny rozsvítí červeně, pak zhasne a ozve se oznámení „Power off“ ("Vypnuto").

Upozornění na ztrátu signálu: Pokud se dostanete mimo signál Bluetooth, zazní hlasová výzva "Disconnected" (odpojeno), následované oznámením "Pairing" (párování) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování. (Některá sluchátka tuto funkci podporují).

Automatická obnova připojení: Po zapnutí se sluchátka pokusí obnovit připojení k naposledy připojenému mobilnímu telefonu. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).

Nabíječka a baterie

Před použitím jiného než dodaného nabíjecího adaptéru, pro nabíjení sluchátek, zkontrolujte, zda splňuje doporučené parametry. Doporučené výstupní napětí: DC 5 V +/- 0,25 V, a doporučený výstupní proud 100 až 500 mA. Vyšší napětí, než doporučené, může poškodit sluchátka.

Sluchátka jsou vybavena zabudovanou baterií, kterou nelze vyměnit. Baterii se nepokoušejte ze sluchátek vyjmout; pokud tak učiníte, můžete sluchátka poškodit. Pokud sluchátka nebudete používat po dlouhou dobu, uložte je na suché, dobře větrané místo a každé dva měsíce je dobijte.

1. Pokud kontrolka bliká červeně, je baterie vybitá. Pokud i přes to budete sluchátka používat, mohou se automaticky vypnout. Pro nabití sluchátek připojte kabel od nabíječky k nabíjecímu konektoru sluchátek.

2. Nabíječku připojte do zásuvky rozvodu elektrické energie.

3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně.

Pokud se sluchátka nenabíjejí, odpojte nabíječku od zásuvky rozvodu elektrické energie a pak ji opět připojte. Sluchátka se nabijí na plnou kapacitu přibližně za 2,5 hodiny. Po plném nabití zhasne červená kontrolka a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní můžete odpojit nabíječku od rozvodu elektrické energie a sluchátka od nabíječky.

4. Plně nabitá baterie umožňuje až 7 hodin hovoru nebo může být až 120 hodin v pohotovostním režimu. Skutečná doba hovoru a doba pohotovostního režimu může záviset na použitém mobilním telefonu, na nastavení, na použité metodě a na okolních vlivech.

Řešení problémů

Popis problému	Příčina	Řešení
Sluchátka nelze zapnout	Baterie je vybitá. 1. Doba podržení tlačítka MFB byla příliš krátká.	Použijte nabíjecí adaptér a baterii nabijte. 1. Tlačítko MFB stiskněte na delší dobu.
	2. Přepínač není ve správné poloze.	2. Posuňte přepínač do správné polohy.
Nabíjení selhalo	Konektor napájení není správně zastrčen.	Konektor odpojte a znovu připojte.
Sluchátka nelze vypnout	Vnitřní program sluchátek zaznamenal chybu z důvodu chybného příkazu.	Sluchátka nabijte a resetujte.
Sluchátka nelze nalézt, nebo selhalo párování	Sluchátka nejsou v režimu párování.	Sluchátka přepněte do režimu párování.
	Bluetooth na mobilním telefonu hlásí chybu.	Restartujte telefon a opakujte párování.

Informace o likvidaci a recyklaci




Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem výrobku, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie na konci své životnosti musí být separovány na sběrných místech; nesmí být vyhazovány do směsného odpadu s odpady z domácností.

Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje použitá zařízení využitím sběrných nádob pro sběr použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony a nařízeními. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby elektronický a elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, zabraňuje nesprávné manipulaci, náhodnému poškození nebo nesprávné recyklaci na konci životnosti výrobku.

ABN Systems International

 Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania

 004.021.233.09.95

 office@tellur.com
office@abnsystems.ro

 www.tellur.com

