

Vox 55 Bluetooth Headset

TLL511321

Felhasználói kézikönyv

Termékjellemzők

Bluetooth verzió: v4.2

Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m

Frekvencia: 2,4 GHz, Class 2

Támogatott profilok: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3, HFP

A többpontos technológia lehetővé teszi a headset csatlakoztatását két telefonhoz egyidejűleg, és mindkét eszközről fogadhatsz hívásokat.

Mikrofon frekvenciatartománya: 100 Hz - 10 KHz

Mikrofon érzékenysége: -44dBm

Mikrofon: 10 mm

Működési idő: kb. 7 óra

Készenléti idő: akár 120 óra

Töltési idő: 2 óra

Töltő kábel: micro USB

Jellemzők: hangjelzések, iOS akkumulátor állapotfigyelő

Bluetooth párosító név: Tellur Vox 55

Termék méretei: 54 x 18 x 23,5 mm

Termék súlya: 11 g

Gyors üzembe helyezés

A headset adott modelltől függően a következő elemeket tartalmazza:

1. (Piros, Zöld vagy Kék) színű LED jelzőfény
2. MFB gomb (mobiltelefon logóval - vagy tájegyiséggel) / kapcsoló
3. A hangerő gomb „+” és „-” tartalmaz (nem minden headsetnél támogatott)
4. Töltő aljzat
5. Fülkapocs
6. Mikrofon
7. Hangszóró

Használat előtt töltsse fel készüléket. A töltési részletek leírása a jelen használati kézikönyvben található a töltő és akkumulátor részben. A párosításhoz válasszon kompatibilis mobiltelefont vagy más Bluetooth eszközt. A párosítás részletei az alaplételemek részben vannak megírva.

Fontos információ. A headset készülékét ne helyezze hitelkártyák vagy más mágneses tárolóeszköz közelében, fennáll a törlésük veszélye.

Alapműveletek

(Megjegyzés: rövid megnyomás = egy gombnyomás; dupla megnyomás = két gyors gombnyomás egymásután; hosszú nyomás = tartsa nyomva a gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig.)

Bekapcsolás és párosítás:

1. Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a MFB gombot, amíg a kék vagy piros jelzőfény villogni kezd, majd engedje fel a gombot (ekkor hangjelzés vagy hang fog megszólalni), és a headset párosítási módra kapcsol.
2. Kikapcsolt állapotban nyomja meg a MFB gombot, amikor a kék jelzőfény villogni kezd vagy megszólal a „Bekapcsolt, párosítás“ értesítés („Power on, Pairing“) a headset automatikusan párosítási módra kapcsol.
3. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig, ezzel a headset bekapcsol. Piros és kék jelzőfény egyszerre 3-szor felvillan és a headset „BE“ („Power On“) hangjelzést ad ki. Ezután piros és kék jelzőfény felváltva villogni kezd, és a "Párosítás" ("Pairing") üzenet hallható.
4. Ha a headset ki van kapcsolva, csúsztassa a kapcsolót felső állásba azzal bekapcsolja a készüléket a headset „BE“ („Power On“) hangjelzést ad ki es automatikusan párosítási módra kapcsol. Piros és kék jelzőfény felváltva villogni kezd. Abban az esetben, ha nem történik meg a párosítás a headset 180 másodperc után automatikusan kikapcsol. Automatikus kikapcsolás alatt 2 másodpercre felvillan a piros jelzőfény és a headset "Ki" ("Shut down") hangjelzést ad ki.

Párosítás: Mobiltelefonján kapcsolja be a Bluetooth-ot. A Bluetooth listában keresse meg a headset nevét: „Tellur Hang 55 “. A Tellur Vox 55 kiválasztása után adja meg a 0000 jelszót, abban az esetben, ha a mobiltelefon megköveteli; (ha a mobil készülék V2.1 Bluetooth-ot használ vagy újabb verziót, jelszó megadása nem szükséges), a sikeres csatlakozáshoz válasszon headset szolgáltatást.

Hívás fogadása: A hívás fogadásához némelyik headset fel van szerelve hanggal/rezgéssel/ zümmögővel/hangjelzéssel/ beérkező hívószám bejelentésével. Amint meghallja a zümmögő hangot, nyomja meg röviden az MFB gombot, és lépjen be hang üzemmódba.

Hívás elutasítása: A beérkező hívás elutasítása esetén nyomja meg az MFB / hangerő +/- gombot kétszer egymás után gyorsan, vagy nyomja meg és tartsa ezek gombok egyikét lenyomva addig amíg a headset zümmögéssel vagy hangjelzéssel jelezni kezd, ebben a pillanatban engedje el a gombot a beérkező hívás elutasítására.

Hívás befejezése: hívás közben röviden nyomja meg a MFB gombot a hívás befejezéséhez.

Hangerőszabályzó: ha a headset fel van szerelve hangerőszabályzóval, hívás közben szabályozható Volume+ gomb által a hangerő növelése és a Volume- gomb által a hangerő csökkentése.

Hívásátvitel: ha a hívást headset által fogata, nyomja meg az MFB gombot kétszer egymás után, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva. Ezzel a hívást átviszi mobiltelefonra. A gombnyomás megismétlésével ismét headsetre irányítja a hívást.

Utoljára hívott szám tárcsázza: Ezt a funkciót végrehajtja, ha a készenléti módba az MFB gombot kétszer egymás után gyorsan lenyomja, vagy lenyomva tartja.

Hangtárcsázás: készenléti állapotban kétszer nyomja meg az MFB gombot a hanghívás aktiválásához hangvezérléssel engedélyezve. A hangvezérlés törléséhez ismét kétszer nyomja meg az MFB gombot. (Ezt a szolgáltatás mobilszköznek kell támogatnia).

Többpontos működési funkció:

1. Párosítsa a headset készülékét az **(A)** mobiltelefonnal, majd ezután kapcsolja ki headset készülékét. Kapcsolja be ismét a headset készülékét és párosítsa a **(B)** mobiltelefonnal majd újra kapcsolja ki headset készülékét. Végül kapcsolja be a headset készülékét, amely automatikusan csatlakozik **(A)** és **(B)** mobiltelefonnal, anélkül hogy a párosítási módba volna állítva a headset. Ebben az esetben mindkét mobiltelefonról tud fogadni telefonhívást.

2. Párosítsa a headset készülékét az **(A)** mobiltelefonnal, majd ezután egyszerre kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az **(A)** telefonon és kapcsolja ki a headset készülékét. Ezután kapcsolja be ismét a headset készülékét és párosítsa a **(B)** mobiltelefonnal. Végül kapcsolja be a Bluetooth funkciót az **(A)** telefonon, amely automatikusan csatlakozik a headset készülékhez. (A mobil eszköznek támogatnia kell automatikus visszatérés funkciót)

Több résztvevős konferenciahívás:

1. Ha egy másik fél **(B)** felhívja Önt az **(A)** telefonbeszélgetés közben, az MFB gomb megnyomásával az **(A)** hívást befejezi és fogadja a **(B)** hívást; Abban az esetben, ha az MFB gombot 3 másodpercig lenyomva tartsa a **(B)** hívást elutasítsa és az **(A)** hívást folytatni tudja.

Telefonhívás közben a beérkező hívás esetén az MFB gomb kétszeri megnyomásával mindkét hívó felet tudja fogadni kétsávós kommunikációban. Az MFB gomb 1 másodperces megnyomásával visszatartja az **(A)** hívást és fogadja a **(B)** hívást. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót)

A headset gyári beállításainak visszaállítása:

1. Párosítási módban, amikor a kék jelzőfény világít, vagy amikor a piros és a kék jelzőfény felváltva villog, 2 másodpercig nyomja meg az MFB gombot, majd engedje fel. Piros és a kék jelzőfény egyszerre villogni kezd.

2. A headset töltése közben nyomja meg a hangerő „+” vagy hangerő „-” miután a kék jelzőfény háromszor felvillan.

3. A headset töltése közben, nyomja meg az MFB gombot, amikor kék vagy a piros jelzőlámpa villogni kezd.

4. Csatlakoztassa a headset készülékét a töltőhöz, és nyomja meg egyszerre az MFB és a hangerő „-” gombjait 3 másodpercre, amíg a lila jelzőfény egyszer felvillan. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót)

5. A headset töltése közben, nyomja meg az MFB gombot 5 - 10 másodpercre. A jelzőfény háromszor pirosan felvillan, és a headset visszaáll gyári beállításra.

Kikapcsolás:

1. Ha a headset be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot, amíg a kék és piros jelzőfény egyszerre felvillan. (zűmmögés vagy hangjelzés kíséretében) Ezután a headset kikapcsol.

2. Ha a headset bármilyen üzemmódban van, csúsztassa a kapcsolót alsó állásba, a jelzőfény 2 másodpercre pirosra vált, majd kialszik és megszólal a „Power off” ("Kikapcsolás") üzenet.

3. Ha a headset bármilyen üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 5 másodpercig, ezután a jelzőfény 2 másodpercre pirosra vált, majd kialszik és megszólal a „Power off” ("Kikapcsolás") üzenet.

Figyelmeztetés a jelvesztés esetén:

Ha kikerül a Bluetooth hatótávolságából, „Disconnected” (leválasztva) hangjelzést fog kiadni a készülék. Ha ismét Bluetooth hatótávolságon belülre kerül a headset “Pairing” hangjelzést fog kiadni, és automatikusan párosítási módba lép. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót)

Automatikus újracsatlakozás:

A készülék újraindításakor a headset újból megkísérli csatlakoztatni magát az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz. (Nem minden headset támogatja ezt a funkciót)

Töltő és akkumulátor

Mielőtt a nem mellékelt gyári töltőadaptert használná a headset töltéséhez, győződjön meg róla, hogy a töltőadapter megfelel az ajánlott paramétereknek. Ajánlott kimeneti feszültség: DC 5 V +/- 0,25 V, és az ajánlott kimeneti áram 100-500 mA. Az ajánlottnál magasabb feszültség károsíthatja a headset készüléket.

A headset beépített akkumulátorral van felszerelve, cseréje nem lehetséges. Ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort a headsetből. Ez károsíthatja a headset készüléket. Ha nem használja huzamosabb ideig a headset készülékét, tárolja száraz, jól szellőző helyen és kéthavonta töltsse fel.

1. Ha a jelzőfény pirosan villog, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha annak ellenére használatba veszi a headset készüléket egy idő után automatikusan kikapcsol. A headset feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt headset töltő aljzathoz.

2. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.

3. Töltés közben piros jelzőfény világít.

Ha a headset nem töltődik, húzza ki a töltőt a fali aljzathoz, majd csatlakoztassa újra. Headset körülbelül 2,5 óra alatt töltődik fel. Teljes feltöltésnél a piros jelzőfény elalszik és elkezd világítani a kék jelzőfény.

4. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 7 órányi beszélgetési időt, illetve 120 óra készenléti állapotot biztosíthat. Tényleges beszélgetési és készenléti időt, befolyásolja mobiltelefon típusa, különböző beállítások és a felhasználás módja.

Problémamegoldás

A probléma leírása	Probléma oka	Megoldás
Headset nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. 1. Az MFB gomb rövid ideig volt lenyomva	Használjon töltőadaptert és töltsse fel az akkumulátort. 1. Nyomja meg és tartsa az MFB gombot lenyomva hosszabb ideig
	2. A kapcsoló gomb nincs megfelelő pozícióban	2. Csúsztassa a kapcsoló gombot megfelelő pozícióba
A töltés nem sikerült	Tápcsatlakozó nincs bedugva megfelelően	Tápcsatlakozót húzza ki és csatlakoztassa újra
A headsetet nem lehet kikapcsolni	Headset belső programja hibát észlelt helytelen parancs miatt	Töltsse fel a headsetet és indítsa újra
Headset nem látható vagy a párosítás nem sikerült	Headset nincs beállítva párosítási módra	Headset állítsa be párosítási módra
	Bluetooth a mobiltelefon hibát jelent	Indítsa újra a telefont és ismételje meg a párosítást



Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni. Amikor a termék eléri az életciklusa végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A végfelhasználó felelőssége, hogy a használt terméket és/vagy annak akkumulátorát a helyi törvényekkel és előírásokkal összhangban hulladékgyűjtő elektromos és elektronikus konténerekben kell leselejteznie. A termék és/vagy az akkumulátor szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti javakat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás oly módon történjen, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

ABN Systems International

 Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
 004.021.233.09.95
 office@tellur.com
office@abnsystems.ro
 www.tellur.com

