

**◆'151..LUR**

Vox 55 Bluetooth Slúchadlá  
TLL511321  
Užívateľský manuál



**INTO YOUR FUTURE**

## **Technické špecifikácie**

Verzia Bluetooth: v4.2

Bezdrôtový dosah: 10 m

Frekvencia: 2.4 GHz, Class 2

Podporované profily: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, AVDTP 1.3, HFP

Viacbodová technológia: párovanie a udržiavanie spojenia s dvoma telefónmi, príjem hovorov z oboch telefónov

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100 Hz ~ 10 KHz

Citlivosť mikrofónu: -44dBm

Mikrofón: 10 mm

Doba hovoru: približne 7 hodín

Pohotovostná doba: až do 120 hodín

Doba nabíjania: 2 hodiny

Nabíjací konektor: mikro USB

Vlastnosti: hlasové výstrahy, iOS monitor stavu batérie

Názov pre párovanie Bluetooth: Tellur Vox 55

Rozmery výrobku: 54 x 18 x 23.5 mm

Hmotnosť výrobku: 11 g

## **Rýchle spustenie**

Slúchadlá obsahujú nasledujúce komponenty v závislosti na konkrétnom modeli:

1. Kontrolka LED (červená, zelená alebo modrá)
2. Tlačidlo MFB (s logom telefónu alebo napájania) / prepínač
3. Tlačidlo hlasitosti obsahuje "+" a "-" (niektoré slúchadlá to nepodporujú)
4. Konektor pre nabíjanie

5. Úchytka za ucho
6. Mikrofón
7. Slúchadlo

Pred použitím slúchadlá nabite. Detaily o nabíjaní nájdete v sekcii Nabíjačka a batéria tohto manuálu. Pre spárovanie vyberte kompatibilný mobilný telefón alebo iné Bluetooth zariadenie. Detaily o párovaní nájdete v sekcii Základné operácie.

**Rady:** Slúchadlá neskladujte v blízkosti platobných kariet alebo iných magnetických úložísk, hrozí nebezpečenstvo ich zmazania.

### **Základné funkcie**

(Poznámka: krátke stlačenie = jedno stlačenie tlačidla; dvojité stlačenie = dve stlačenia tlačidla rýchlo za sebou; dlhé stlačenie = stlačenie a podržanie tlačidla na dlhšiu dobu ako je 1 sekunda.)

#### **Zapnutie a párovanie:**

1. Vo vypnutom stave dlho stlačte a podržte tlačidlo MFB až začne blikať modrá alebo červená kontrolka a potom tlačidlo uvoľnite (ozve sa bzučiak alebo hlas) a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.
2. Vo vypnutom stave stlačte tlačidlo MFB až uvidíte blikať modrú kontrolku alebo budete počuť oznámenie "Zapnuté, párovanie (" Power on, Pairing ") a slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania.
3. Vo vypnutom stave podržte na 3 sekundy tlačidlo MFB a tým slúchadlá zapnete. Červená a modrá kontrolka

synchronne 3krát zabliká a súčasne slúchadlá hlasovo oznámia "Zapnuté" ("Power On"). Potom červená a modrá kontrolka striedavo zabliká a ozve sa oznámenie "Párovanie" ("Pairing").

4. Keď sú slúchadlá vypnuté, prepínač prepnete do hornej polohy a slúchadlá zapnete. Zo slúchadiel budete počuť hlasové oznámenie "Zapnuté" ("Power on") a slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania. Kontrolka začne striedavo blikať na červeno a modro. Pokiaľ nedôjde ku spárovaniu, slúchadlá sa po 180 sekundách automaticky vypnú. Spolu s vypršaním časového limitu sa po automatickom vypnutí na 2 sekundy rozsvieti červená kontrolka a slúchadlá hlasom oznámia "Vypnutie" ("Shut down").

**Pripojenie:** na svojom mobilnom telefóne zapnete Bluetooth a v zozname Bluetooth vyhľadajte názov slúchadiel: "Tellur Vox 55". Zvoľte Tellur Vox 55 a zadajte heslo 0000, ak je vyžadované; (Ak Váš telefón používa Bluetooth vo verzii V2.1 alebo novší, nie je potrebné zadávať heslo), pre úspešné pripojenie vyberte služby slúchadiel.

**Prijatie hovoru:** pre prijatie hovoru sú niektoré slúchadlá vybavené tónom / vibráciami / zvukom bzučiaka / hlasovou výzvou / oznámením volajúceho čísla. Keď počujete zvuk bzučiaka, krátko stlačte tlačidlo MFB a vstúpte do hlasového režimu.

**Odmietnutie hovoru:** pri prichádzajúcom hovore dvojitým stlačením alebo dlhým stlačením tlačidla MFB / Hlasitosti + / Hlasitosti- a jeho uvoľnením v okamihu, keď počujete bzučiak / hlasovú výzvu, bude prichádzajúci hovor slúchadlami odmietnutý.

**Ukončenie hovoru:** počas hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB a tým hovor ukončíte.

**Ovládanie hlasitosti:** ak sú Vaše slúchadlá vybavené ovládaním hlasitosti, tak počas hovoru tlačidlom Volume+ hlasitosť zosilníte a tlačidlom VOLUME- hlasitosť znížite.

**Prepnutie hovoru:** pokiaľ bol hovor prijatý pomocou slúchadiel, dvakrát alebo dlho stlačte tlačidlo MFB a hovor preneste do mobilného telefónu. Opakovaním tohto postupu sa hovor vráti do Bluetooth slúchadiel.

**Vytáčanie posledného volaného čísla:** v pohotovostnom režime dlho alebo dvakrát krátko stlačte tlačidlo MFB. Posledné volané číslo bude vytočené.

**Hlasové vytáčanie:** aby ste aktivovali hlasovú voľbu povolenú hlasovým ovládaním, v pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo MFB. Pre zrušenie hlasového vytáčania opäť dvakrát stlačte tlačidlo MFB. (Táto služba musí byť podporovaná mobilným telefónom).

### **Funkcia viacbodovej prevádzky:**

1. Slúchadlá spárujte s telefónom A, potom slúchadlá vypnite. Slúchadlá zapnite a spárujte ich s telefónom B a opäť slúchadlá vypnite. Nakoniec slúchadlá zapnite a bez toho, aby bolo nutné vstúpiť do režimu párovania, sa slúchadlá automaticky pripoja ako k telefónu A, tak aj k telefónu B. Teraz môžete prijímať ako hovory z telefónu A, aj hovory z telefónu B. (Niektoré slúchadlá túto funkciu nepodporujú)
2. Slúchadlá spárujte s telefónom A, vypnite funkciu Bluetooth na telefóne A a súčasne vypnite slúchadlá. Slúchadlá zapnite a spárujte ich s telefónom B. Zapnite funkciu Bluetooth na telefóne A. Telefón A sa automaticky pripojí ku slúchadlám. (Telefón by mal podporovať funkciu automatického návratu)

### **Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi:**

1. Ak vám počas hovoru A zavolá ďalší účastník - hovor B; potom jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor A a prijmete hovor B; dlhým stlačením na 3 sekundy tlačidla MFB odmietnete hovor B a pokračujete v hovore A, ak nechcete prijať hovor B. Ak telefonujete a prichádza ďalší hovor, dvakrát stlačte tlačidlo MFB, prijmete obidva hovory v dvojsmernej komunikácii. Dlhým stlačením na 1 sekundu tlačidla MFB pridržíte aktuálny hovor A a prijmete hovor B. (Niektoré slúchadlá túto funkciu nepodporujú).

### **Obnovenie továrenského nastavenia slúchadiel:**

1. V režime párovania, kedy svieti modrá kontrolka alebo kedy striedavo bliká červená a modrá kontrolka, na 2 sekundy stlačte tlačidlo MFB a potom ho uvoľnite. Modrá a červená kontrolka budú blikať súčasne.
2. Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo hlasitosti+ alebo hlasitosti- až modrá kontrolka trikrát zabliká.
3. Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo MFB až modrá alebo červená kontrolka začne blikať.
4. Slúchadlá pripojte k nabíjačke a stlačte tlačidlo MFB a súčasne tlačidlo hlasitosť- na 3 sekundy až fialová kontrolka raz blikne. (Niektoré slúchadlá túto funkciu nepodporujú).
5. Pri nabíjaní slúchadiel stlačte tlačidlo MFB na 5 až 10 sekúnd. Kontrolka trikrát blikne na červeno a dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia slúchadiel.

### **Vypnutie:**

1. Ak sú slúchadlá zapnuté, dlho stlačte tlačidlo MFB až modrá alebo červená kontrolka súčasne blikne (so zvukom bzučiaka alebo hlasovou výzvou). Potom sa slúchadlá vypnú.
2. Ak sú slúchadlá v akomkoľvek režime, zatlačte prepínač dole, kontrolka sa na 2 sekundy rozsvieti červeno, potom zhasne a ozve sa oznámenie "Power off" (Vypnuté).
3. Ak sú slúchadlá v akomkoľvek režime, na 5 sekúnd dlho stlačte tlačidlo MFB, kontrolka sa na 2 sekundy rozsvieti červeno, potom zhasne a ozve sa oznámenie "Power off" (Vypnuté).

**Upozornenie na stratu signálu:** Ak sa dostanete mimo signál Bluetooth, zaznie hlasová výzva "Disconnected" (Odpojené), nasledované oznámením "Pairing" (Párovanie) a slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania.  
(Niektoré slúchadlá túto funkciu podporujú).

**Automatická obnova pripojenia:** Po zapnutí sa slúchadlá pokúsia obnoviť pripojenie k naposledy pripojenému mobilnému telefónu. (Niektoré slúchadlá túto funkciu nepodporujú).

## **Nabíjačka a batéria**

Pred použitím iného ako dodaného nabíjacieho adaptéra pre nabíjanie slúchadiel skontrolujte, či spĺňa odporúčané parametre. Doporučené výstupné napätie: DC 5 V + / - 0,25 V a odporúčaný výstupný prúd 100 až 500 mA. Vyššie napätie ako odporúčané môže poškodiť slúchadlá.

Slúchadlá sú vybavené zabudovanou batériou, ktorú nemožno vymeniť. Batériu sa nepokúšajte zo slúchadiel vyňať; ak tak urobíte, môžete slúchadlá poškodiť. Ak slúchadlá nebudete používať po dlhú dobu, uložte ich na suché, dobre vetrané miesto a každé dva mesiace ich dobite.

1. Ak kontrolka bliká na červeno, je batéria vybitá. Ak aj napriek tomu budete slúchadlá používať, môžu sa automaticky vypnúť. Pre nabitie slúchadiel pripojte kábel od nabíjačky k nabíjaciemu konektoru slúchadiel.

2. Nabíjačku pripojte do zásuvky rozvodu elektrickej energie.

3. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno.

Ak sa slúchadlá nenabíjajú, odpojte nabíjačku od zásuvky rozvodu elektrickej energie a potom ju opäť pripojte.

Slúchadlá sa nabijú na plnú kapacitu približne za 2,5 hodiny. Po plnom nabití zhasne červená kontrolka a rozsvieti sa modrá kontrolka. Teraz môžete odpojiť nabíjačku od rozvodu elektrickej energie a slúchadlá od nabíjačky.

4. Plne nabitá batéria umožňuje až 7 hodín hovoru alebo môže byť až 120 hodín v pohotovostnom režime. Skutočná doba hovoru a doba pohotovostného režimu môže závisieť na použítom mobilnom telefóne, na nastavení, od použitej metódy a na okolitých vplyvoch.



## Riešenie problémov

Popis problému	Príčina	Riešenie
Slúchadlá sa nedajú zapnúť	Batéria je vybitá. 1. Doba podržania tlačidla MFB bola príliš krátka.	Použite nabíjací adaptér a batériu nabite. 1. Tlačidlo MFB stlačte na dlhšiu dobu.
	2. Prepínač nie je v správnej polohe.	2. Posuňte prepínač do správnej polohy.
Nabíjanie zlyhalo	Konektor napájania nie je správne zasunutý.	Konektor odpojte a znovu pripojte.
Slúchadlá sa nedajú vypnúť	Vnútorný program slúchadiel zaznamenal chybu z dôvodu chybného príkazu.	Sluchadlá nabite a resetujte.
Slúchadlá sa nedajú nájsť, alebo zlyhalo párovanie	Sluchadlá nie sú v režime párovania.	Slúchadlá prepnite do režimu párovania.
	Bluetooth na mobilnom telefóne hlási chybu	Reštartujte telefón a opakujte párovanie.

## Informácie o likvidácii a recyklácii



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na Vašom výrobku, literatúre alebo obale Vám pripomína, že všetky elektronické výrobky a batérie na konci svojej životnosti musia byť separované na zberných miestach; nesmú sa vyhadzovať do zmiešaného odpadu s odpadkami z domácností. Je na zodpovednosti koncového užívateľa, ako likviduje použité zariadenia, využitím zberných nádob pre zber použitých elektrických a elektronických zariadení a batérií v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. Správny zber a recyklácia Vášho zariadenia napomáha, aby bol elektronický a elektrický odpad recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály, chráni ľudské zdravie a životné prostredie, zabraňuje nesprávnej manipulácii, náhodnému poškodeniu alebo nesprávnej recyklácii na konci životnosti výrobku.

## ABN Systems International

-  Str. Marinariilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  office@tellur.com  
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com

