



WiFi AC zástrčka

Užívateľský manuál
TLL331311

Kompatibilný s Alexou a Google Home

Ďalšie jazykové verzie manuálu nájdete na:
smart.tellur.com




INTO YOUR FUTURE

Ďakujeme vám za výber značky Tellur!

Aby ste zaistili optimálny výkon a bezpečnosť, prečítajte si prosím pred použitím výrobku pozorne túto používateľskú príručku. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie.

1. POPIS VÝROBKU



1. Zásuvka
2. Ohňuvzdorný materiál
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Vidlica zástrčky

2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ zásuvky: Schuko

Napätie: AC 100-230V

Maximálny prúd: 16A

Maximálny výkon: 3680W

Monitorovanie spotrebovanej energie: áno

Ochrana proti preťaženiu: áno

Amazon Alexa: áno, kompatibilný

Google asistent: áno, kompatibilný

Bezdrôtová frekvencia: 2.4GHz

WiFi štandard: IEEE 802.11b/g/n

Bezpečnosť: WPA-PSK/ WPA2-PSK /WPA/WPA2/WEP/WPS2/WAPI

Typ šifrovania: WEP/TKIP/AES

Spotreba v pohotovostnom režime: 0.3W

Kompatibilita: zariadenie Android 4.2 / iOS 8 alebo novšie

Prevádzková teplota: -20~45° C

Prevádzková vlhkosť: ≤80%

Obsah balenia: WiFi AC zástrčka / Užívateľský manuál

Rozmery výrobku: 50 x 50 x 84mm

Hmotnosť výrobku: 80gr


3. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A ZAREGISTROVANIE ÚČTU

Stiahnite si aplikáciu Tellur Smart ako pre operačné systémy iOS, tak aj pre Android.

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Tellur Smar




Po stiahnutí vás aplikácia požiada o registráciu zariadenia. Zadájte svoj e-mail, vyberte krajinu, v ktorej žijete, a vytvorte si heslo pre svoj účet Tellur Smart.



4. PRIDANIE NOVÉHO ZARIADENIA

- Zapnite zariadenie, ktoré chcete spárovať a uistite sa, že kontrolka LED rýchlo bliká.
- Otvorte aplikáciu, kliknite na „Pridať zariadenie“ alebo „+“. V ľavom menu vyberte „Elektrotechnika“ a potom zo zoznamu vyberte „Zásuvka (WiFi)“.
- Vyberte sieť WiFi a zadajte heslo svojej siete WiFi. WiFi musí byť 2,4 GHz!
- Počkajte na dokončenie párovania.
- Po pripojení môžete zariadenie premenovať alebo kliknúť na „Hotovo“





Akonáhle je aplikácia Tellur Smart nainštalovaná na vašom zariadení a pridáte svoje smart zariadenie do aplikácie, budete ho môcť ovládať.

Zlyhalo pridanie nového zariadenia?

1. Skontrolujte či, že je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte WiFi pripojenie vášho telefónu.
3. Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania.
Resetujte svoje smart zariadenie, aby vstúpilo do režimu párovania. Pozri časť „Ako resetovať zariadenie“.
4. Skontrolujte smerovač alebo súvisiace: Ak používate dvojpásmový smerovač, vyberte sieť 2,4 GHz a pridajte zariadenie.
Musíte tiež povoliť funkciu vysielať routeru. Nastavte metódu šifrovania ako WPA2-PSK a typ autorizácie ako AES alebo obe nastavte na „auto“.
5. Skontrolujte, či je signál WiFi dostatočne silný.
Aby bol signál silný, držte router a smart zariadenie čo najbližšie k sebe.
6. Bezdrôtový režim by mal byť 802.11.b/g/n7. Uistite sa, že neprekračujete maximálny počet registrovaných zariadení podporovaných aplikáciou (150).
8. Skontrolujte, či je na routeri povolená funkcia filtrovania MAC adries. Ak áno, odstráňte zariadenie zo zoznamu filtrov a uistite sa, že router nezakazuje pripojenie k zariadeniu.

9. Skontrolujte, či v aplikácii bolo zadané správne WiFi heslo.

Režimy pripojenia EZ a AP:

Smart zariadenie je možné pripojiť pomocou dvoch režimov: EZ predstavuje najjednoduchší spôsob pripojenia a aktivácie smart zariadenia. Musíte mať zariadenie, aktívnu bezdrôtovú sieť s prihlasovacím heslom a aplikáciu Tellur Smart APP nainštalovanú v smartfóne / tablete.

Režim AP je možné použiť na konfiguráciu a aktiváciu smart zariadenia najprv pomocou smartphonu / tabletu a neskôr pomocou siete Wi-Fi.

Ako resetovať zariadenie?

Dlho stlačte resetovacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým LED kontrolka nezačne blikať, čo znamená úspešné resetovanie. Ak indikátor LED rýchlo bliká (2krát za sekundu), zariadenie vstúpilo do režimu párovania EZ. Ak indikátor pomaly bliká (raz / 3 sekundy), zariadenie vstúpilo do režimu párovania prístupového bodu. V režime EZ stlačte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým LED dióda pomaly nezačne blikať, čo indikuje režim AP (a naopak).

Ako pridať zariadenie do režimu EZ?

1. Uistite sa, že LED kontrolka rýchlo bliká.
2. Uistite sa, že je telefón pripojený k WiFi.
3. Kliknite na „Pridať zariadenie“ v aplikácii Tellur Smart a zadajte heslo siete WiFi.
4. V zozname zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a pridajte ho.

Ako pridať zariadenie v režime AP?

1. Uistite sa, že LED kontrolka pomaly bliká.
2. Kliknite na „Pridať zariadenie“ v aplikácii Tellur Smart a v pravom hornom rohu vyberte „Režim AP“. Najprv sa pripojte k hotspotu zariadenia a potom pokračujte v pripojení k sieti WiFi.
3. Kliknutím na „Ďalej“ pridáte zariadenie.

Môžem ovládať zariadenie pomocou siete 2G/3G/4G?

Pri prvom pridávaní zariadenia musí byť zariadenie a telefón pripojené k rovnakej WiFi sieti. Akonáhle je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou Tellur Smart, môžete ho vzdialene ovládať prostredníctvom sietí 2G/3G/4G.

Ako môžem zdieľať svoje zariadenie s rodinou?

Otvorte aplikáciu Tellur Smart, prejdite na „Profil“ -> „Zdieľanie zariadenia“ -> „Zdieľanie odoslané“, kliknite na „Pridať zdieľanie“ a zdieľajte zariadenie s pridanými členmi rodiny.



Upozornenie – používatelia si musia do svojho zariadenia nainštalovať aplikáciu Tellur Smart, aby videli zdieľané zariadenia.

Ako môžem spravovať zariadenia zdieľané ostatnými?

Otvorte aplikáciu, prejdite na „Profil“ > „Zdieľanie zariadenia“ > „Prijaté zdieľanie“, potom môžete nájsť zariadenia zdieľané ostatnými používateľmi. Ak chcete vymazať zdieľané zariadenie, potiahnite prstom doľava.

Integrácia s Alexou:

1. V aplikácii Alexa vstúpte do domáceho menu.
2. Vyberte "Skills" / "Skills & Games".




3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte Tellur Smart.



4. Vyberte Tellur Smart a kliknutím na „Povolit“ aktivujte Tellur Smart. Zadajte svoj účet Tellur Smart a heslo. Teraz ste dokončili integráciu s Alexom. Aplikácia Tellur Smart teraz ovláda Alexa a môžete hlasovo ovládať zariadenia pridané v Tellur Smart.

Majte na pamäti – pokiaľ svoje smart zariadenia premenujete, použite jednoduchý názov, ktorý Alexa rozpozná.

Ak chcete ovládať svoje smart zariadenie prostredníctvom Alexy, používajte jednoduché a stručné hlasové príkazy.



Integrácia Google Home

Pred použitím zariadenia Google Home na ovládanie zariadenia sa uistite, že spĺňate nasledujúce podmienky:

- Máte zariadenie Google Home alebo zariadenie Android s Asistentom Google.
- Máte najnovšiu verziu aplikácie Google Home.
- Máte najnovšiu verziu aplikácie Google (len pre Android).
- Máte aplikáciu Tellur Smart a súvisiaci účet.

Pridanie zariadenia do aplikácie Tellur Smart (pozri pokyny k aplikácii) – túto časť môžete preskočiť, ak ste do svojho účtu Tellur Smart už nejaké zariadenie pridali. Uistite sa, že názvy vašich zariadení sú ľahko rozpoznateľné.

Prepojiť účet v Home Control

1. Prejdite na domovskú stránku Google a kliknite na „+“. Ak chcete ovládať svoje smart zariadenia prostredníctvom Alexy, používajte jednoduché a stručné hlasové príkazy.


Tu je príklad osvetlenia spálne:

"Alexa, vypni svetlo v spálni"


"Alexa, rozsvieť svetlo v spálni"

"Alexa, tmené svetlo v spálni"

"Alexa, nastav svetlo v spálni na červenú"



2. Stlačte tlačidlo „Pridať nové“, do vyhľadávacieho poľa zadajte Tellur Smart a vyberte aplikáciu zo zoznamu. Ďalej vyberte región svojho účtu Tellur Smart, zadajte svoj účet Tellur Smart a heslo a kliknite na „Prepojiť teraz“. Po priradení miestností zariadeniam budú vaše zariadenia uvedené na stránke Ovládanie domácnosti.



Teraz môžete svoje smart zariadenie ovládať prostredníctvom Google Home. Vezmite si svetlo v spálni ako príklad – podporované hlasové povely sú uvedené nižšie:

- Ok Google, zapni/vypni svetlo v spálni.
- Ok Google, nastav svetlo v spálni na 50 percent.
- Ok Google, zvýš intenzitu svetla v spálni.
- Ok Google, stlm svetlo v spálni.
- Ok Google, nastav svetlo v spálni na červené



Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na vašom produkte, batérii, literatúre alebo obale vám pripomína, že všetky elektronické produkty a batérie je potrebné po skončení ich životnosti odovzdať do oddelených zberných odpadov; nesmú byť likvidované s bežným domovým odpadom. Užívateľ je zodpovedný za likvidáciu zariadenia pomocou určeného zberného miesta alebo služby pre oddelenú recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a batérií v súlade s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia vášho zariadenia pomáha zaistiť, že odpad EEZ bude recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie a/alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.