T27 - QCY ArcBuds Lite

Skutečně bezdrátová sluchátka

POPIS

Vyberte si ušní nástavce: Nejprve vyzkoušejte střední ušní nástavce, protože vyhovují většině lidí







NABÍJECÍ POUZDRO

USB-C KABEL

EARTIPS

Pro lepší používání si před spuštěním naskenujte a stáhněte si QCY APP.

Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační, praktické příslušenství se však může lišit

JAK PŘIPOJIT

První připojení:

I. Zvedněte obě sluchátka, zasuňte je do pouzdra a aktivujte je.
2. Znovu zvedněte obě sluchátka.
3. Na mobilním telefonu vyhledejte QCY ArcBuds Lite a klepnutím se připojte.
* Zvedněte je a automaticky se zapnou, jinak je nabijte a zkuste to znovu.

Přepnout připojené zařízení:
Vypnout na telefonu "A" Funkce Bluetooth a sluchátka se automaticky odpojí a přepnou se na připojitelné. Na telefonu B vyhledejte QCY ArcBuds Lite a klepnutím se připojte „ Vícebodové připojení není k dispozici. Sluchátka se po opětovném zapnutí automaticky znovu připojí k telefonu B.



Tovární nastavení

Smazání záznamu o připojení:
(Pokud se sluchátka nepodaří připojit, vyzkoušejte následující kroky: Zasuňte sluchátka do pouzdra, 5krát se dotkněte obou panelů, dokud LED diody 5krát nezablikají bíle, abyste je resetovali do továrního nastavení.

• Viz Jak se připojit po továrním nastavení.



Jak nosit



I. Nasaďte si správně sluchátka a poté je upravte, aby vám seděla.
2. Držte mikrofon směrem k ústům.
3. Pokud je budete nosit nesprávným způsobem, způsobí to špatný zážitek z volání a poslechu

LED na sluchátku
LED bude svítit nepřerušovaně červeně, když se sluchátko nabíjí, a po dobití zbělá na 30 sekund

LED na pouzdru
LED bude při nabíjení pouzdra bíle blikat a po dobití začne svítit bíle.
Vložte sluchátka do pouzdra a LED se rozsvítí bíle na 4 s nebo bude bíle blikat na 4 s, pokud je baterie pouzdra vybitá.

Functions



- Zapnutí: Zvedněte sluchátka/dotýkejte se panelu po dobu 1,5 s
- Vypnutí: Zasuňte sluchátko zpět do pouzdra.
- Příjem/ukončení hovoru: Dvojitý dotykový panel
- Ignore call: Dotýkejte se panelu po dobu 1,5 s
- Přeskočit skladbu vzad: Dotýkejte se levého panelu po dobu 1,5 s
- Přeskočit skladbu vpřed: Dotýkejte se pravého panelu po dobu 1,5 s
- Hlasový asistent: Trojitý dotykový levý panel
- Přehrávání/pauza: Dvojitý dotykový panel
- Herní režim: Trojitý dotykový pravý panel

Záruční doba

24 měsíců po zakoupení této položky (nebo se můžete zeptat místního zákazníka na další podrobnosti).

FCC Statement - Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje imitacím pro digitální zařízení Glass B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny inst11.1, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření
--Přeorientujte a přemístěte přijímací anténu
--Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
--Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
-- Požádejte o pomoc prodejce se zkušeným rádiovým/TV technikem

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Úkon podléhá následujícím dvěma podmínkám:
("1)Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozovat zařízení

Tipy

1. Před použitím sluchátek si prosím pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít
3. Pokud sluchátka nebudete používat déle než dva týdny, prosím dobijte je.
4. Používejte nabíječky od kvalifikovaných výrobců
5. Pokud se sluchátka nepodaří najít pomocí telefonu, otočte je znovu k připojení nebo obnovte tovární nastavení. Pokud dojde k chybě programu telefonu, vypněte a zapněte funkci Bluetooth nebo restartujte telefon.

Upozornění

1. Sluchátka nikdy nerozebírejte ani neupravujte ze žádných důvodů, abyste předešli poškození a nebezpečí.
2. Neskladujte špunty v extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
3. Nepoužívejte indikátor v blízkosti očí dětí a zvířat.
4. Sluchátka nepoužívejte během bouřky, aby nedošlo k dysfunkci a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
5. K čištění sluchátek nepoužívejte agresivní chemikálie nebo silné čisticí prostředky

Poznámka: Sluchátka nepoužívejte delší dobu, protože mohou poškodit váš sluch.

Poznámky: Dobu používání si zařiďte správně, protože dlouhodobým používáním zařízení může dojít k poškození vašeho sluchu.

Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd Adresa: č. 325 Yuehui Rd. Město Daojiao Město Dongguan Provincie Guangdong Čína

RoHS

Madel nChina